

# 金门县动态地磅100吨...新款地磅

产品名称	金门县动态地磅100吨...新款地磅
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	鹰衡:生产厂家 SCS:100吨 上海:8米地磅
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

## 产品详情

电子地磅又被叫做地磅。它承载着众多行业的称重任务，地磅的存在随处可见。下面电子地磅厂家为您详细讲解电子地磅的安装步骤详解如下

1.地磅的安装之前先要做好地磅地基工作，地磅地基分为无基坑和浅基坑两种，无基坑是安装后的地磅秤体高出地面一定的高度，通常制作成引坡的方式。浅基坑是安装后的地磅秤体与地面齐平，方便称重车辆称重。无论是浅基坑还是无基坑都需要在地下挖一定深度的坑。

2.将地磅秤体放入基坑内，种体根据吨位和长度的不同可以做成1-4节秤体。

3.安装地磅传感器，这一步很关键，传感器安装是否到位之间影响着称重数值的准确性和灵敏度在相应的位置放置传感器，接

线的信号线位置做好标识，方便后续的安装和调试。

4.地磅接线盒的连接，安装事先标注的信号线对应着接线盒进行链接。

5.5.拆掉种体与秤体之间的链接螺丝，注意有纵向和横向的螺丝。使地磅秤体之间无缝链接。

6.6.调节秤体的平整性，可以使用地磅专用的地磅调整仪器进行调整，如果没有可以在地磅的每个角上踩一下，看是否有翘起或者晃动现象，如果有说明不平，需要使用垫片进行铺垫。

7.7.链接地磅仪表根据仪表的相关线路要求进行连接。

8.8.连接地磅打印机

9.9.地磅调试，利用地磅玛法进行称重重量的调试，如果有偏差，需要调整地磅传感器，尽量由地磅专业

人员进行调试，准确率有保障，方便也快捷。

10.10.地磅安装完成，相关部门进行验收后可放心使用。