

## 平和县地磅厂家(24小时安装服务)

产品名称	平和县地磅厂家(24小时安装服务)
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	鹰衡:14/16/18/20/22米 SCS:100/120/150/180吨 上海:规定可以定制
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

## 产品详情

电子地磅调试注意事项：

- 1、地磅车辆检验时速度应在15Km/h以内，超速或变速将会影响检验准确度。
- 2、体系通断电应使用开关，不可用插、获插头代替，
- 3、应按规定方向行驶，以倒车方式时，体系将自动删除该车，
- 4、地磅体系各组成部分之间的连线务必连接牢靠，须用螺钉固定，
- 5、计算机、数据采集处理器等精密电子设备，对使用环境有一定的要求，应注意防尘、防潮、防止止突然断电。
- 6、无关人员不得进入吊秤检验区，特别不要接近红外线车辆分离，以免发生红外线车辆分离器误动作导致体系坚持数据失效。
- 7、品秤秤台两边设置有安装孔，引坡安装时应对准安装孔，确保安装稳固、牢靠；
- 8、连接时，连接线应连接在两块吊秤秤台中间，不宜饶过种台连接，保正称量时电缆不被压断；
- 9、地磅秤台不宜长期浸在水中，应放在无积水的地方使用，延伸体系的使用年限

10、使用时两吊秤解台应平行摆放，距离时需检验车辆类型调整

11、车辆检验时，管理人员应正确引事，防止因明确偏载影响用秤检验精度，车速要求匀速，应控制在5 km/h以内。