

豆腐磨浆机批发零售

产品名称	豆腐磨浆机批发零售
公司名称	阜新蒙古族自治县城区玉芹卤水日杂店
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	阜新蒙古族自治县人民街36号
联系电话	04188829374 15641846489

产品详情

豆腐电磨、磨浆机

是豆类、大米、杂粮、薯干的理想制浆设备。广泛适用于磨制豆浆、米浆、淀粉、煎饼、发糕等食品！各饮食行业·集体食堂·个体专业户均可使用。

操作简单、高效节能、安全卫生，保持了传统石磨纯正风味、口感细腻、酱香浓郁。

造型美观、运行稳定；电动机不进水、不漏电、不易烧损、安全卫生。

浆渣自动分离磨浆机，是用于生产豆浆、豆腐、豆花的专用设备，浆渣自分离，出浆均匀，细腻，清洗方便。

FSM-130型普通多功能磨浆机，多年来通过对设备的不断改进，利用现代科技与传统工艺的完美结合。按国家卫生标准以及食品机械行业标准科学设计制造生产。使设备技术领先、结构合理、操作简便、造型美观、时尚、质量可靠、经久耐用，生产效率高、耗能低、占地小、噪音低、无污染、移动方便等优点。而且采用先进磨浆技术，保证了蛋白质不受破坏，从而使生产出来的豆制品营养更丰富、味道更鲜美、保持了传统石磨纯正风味、口感细腻、酱香浓郁、味道更鲜美。各项技术指标达到国内同行业产品的先进水平。它的研制成功代表了目前豆制品加工业的最高水平。是豆类、大米、杂粮、薯干的理想制浆设备。广泛适用于磨制豆浆、米浆、淀粉、煎饼、发糕等食品！各饮食行业·集体食堂·个体专业户均可使用。

操作简单、高效节能、安全卫生，保持了传统石磨纯正风味、口感细腻、酱香浓郁。

造型美观、运行稳定；电动机不进水、不漏电、不易烧损、安全卫生。

浆渣自动分离磨浆机，是用于生产豆浆、豆腐、豆花的专用设备，浆渣自分离，出浆均匀，细腻，清洗方便。

操作及使用方法：

一、安装与调整

1 松开搭扣，打开盖检查上下砂轮是否螺丝紧，使砂轮旋转方向与提示标牌一致，不得倒转。

2 盖上机盖，锁紧搭扣，然后接通电源，加水后缓缓转动手柄调节粗细，从出渣口听到轻微的嚓嚓的响声即可。切忌一下就调过紧造成烧坏电机。

二、操作方法

1 拣去原料中的金属，石块等物，加水浸泡。

2 启动电机，打开水龙头，将泡好的原料加入料斗，转动调节手柄，使出渣细腻均匀，并调节水量使出浆浓度合适。(次磨浆，水豆比2：1，水渣之比按3：1，正常每20斤干豆用水200斤之内，如超过以上之比会出现闷渣现象)调整手柄粗细时必须缓缓进行，以免砂轮磨擦引起电机超负荷。

工作完毕后，严禁停机冲洗。用水将料斗滤网上剩余的渣冲洗干净并甩干，然后再关闭电机。停机后在用干布擦干残留的水份，放在通风处第二次待用。

维修保养：

1 上砂轮的更换：当上砂轮磨损、损坏后，松开搭扣，取下机盖，松开上砂轮紧固罗钉，即可更换砂轮。更换砂轮时必须使砂轮紧贴砂轮底面，然后对角依次上紧罗钉。

2 滤网架和下砂轮更换：当滤网需彻底清洗或下砂轮更换时，按住滤网架，松开紧定罗钉。

2 滤网架和下砂轮更换：当滤网需彻底清洗或下砂轮更换时，按住滤网架，松开紧定罗钉。

3 注意开机前一定要接好地线。

注意事项：

1、 开机前先转动下铝盘，轻松转动即可开机。

2、 调节粗细时切勿调得过细，过细易将豆皮磨碎，阻赛滤网网眼，出现渣中带浆。

3、 出现异常情况，因立即停机，检查故障后在重新启动。

4、 机子分3相电与2相电(机子电源线接闸刀，2相电至少要接2.5方的电线)

5、 更多注意事项，请仔细阅读说明书。