

飞立机械电锅炉（36KW，48KW各种型号锅炉）

产品名称	飞立机械电锅炉（36KW，48KW各种型号锅炉）
公司名称	广州飞立机械设备有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:飞立 型号:LSS 产地:广州
公司地址	广州市白云区太和镇夏良村小北工业区自编一号
联系电话	020-86172902 18078848272

产品详情

电加热蒸汽发生器的特点:

- 1、蒸汽发生器采用先进的电加热管，其表面负荷低，使用寿命长。
- 2、蒸汽发生器锅炉启动、停止速度快，运行负荷调节范围大，调节速度快，操作简单。
- 3、蒸汽发生器加热元件根据温差及负荷的变化自动调整加热管的投入组数，并可自动转换投入次序，不仅节约能耗，而且使每组加热管的运行时间均衡，从而均匀加热管的寿命。
- 4、蒸汽发生器加热元件亦可手动投入或停止，方便用户灵活调整锅炉发热量。
- 5、蒸汽发生器采用先进的电脑锅炉控制器，具有性能可靠、自动化程度高、使用方便等优点。
- 6、蒸汽发生器使用配件，均选用国内外优质产品，并经试炉检验，保证了锅炉的长期正常运行。
- 7、蒸汽发生器大功率电采用炉体与控制柜分离方式，避免了电器元件受热而影响使用

蒸汽发生器的安装调试:

- 1，检查水、气管道密封性是否良好。
- 2，检查电器线路，尤其是加热管上的连接线是否连接和接触良好。
- 3，检查水泵工作是否正常。
- 4，初次加热时要观察压力控制器的灵敏度(在控制范围之内)及压力表读数是否准确(指针是否零)。

5, 必须接地保护。

蒸汽发生器的保养:

- 1、每次使用时要检查是否打开进水阀，严禁干烧!
- 2、每次(天)使用后要排污(必须留1-2kg/cm²压力后打开排污阀，把锅炉内污垢完全排出)。
- 3、每次排污完毕后建议开启所有阀门，关闭电源。
- 4、水位计要时刻保持清洁，每天打开清洗阀冲洗一次，以保证水位清晰。
- 5、定期检查线路，对老化的线路及电器进行更换。

备注：维护保养蒸汽发生器时，必须切断电源，必须泄压。

蒸汽发生器使用注意事项：

- 1、必须及时排污，否则影响制气效果及机器寿命。
- 2、严禁在带汽压时紧固零部件，以免造成损伤。
- 3、严禁在有气压状态下，关闭出气阀门，进行关机冷却。
- 4、请勿碰撞玻璃液位管，使用中若发现玻璃管碎裂应立即关闭电源和进水管，设法把压力降低为0排空水后更换液位管。
- 5、严禁在满水(严重超过水位计最高水位)状态下加热工作。

蒸汽发生器的用途:

蒸汽发生器为食品蒸煮加工、印染、制药、服装熨烫、筑路养护、提供生产用汽，医疗机构提供消毒用汽，为其它企事业、宾馆酒店，浴室通过水箱加热提供生活热水。洗涤熨烫行业：干洗机、烘干机、水洗机、脱水机、熨平机、熨斗、等设备配套使用。食品机械行业：豆腐机、蒸箱、灭菌罐、包装机、涂料设备、封口机、等设备的配套使用生物化工行业：发酵罐、反应釜、夹层锅、搅拌机、乳化机等设备的配套使用其他行业：（油田、汽车）蒸汽清洗行业、（宾馆、宿舍、学校、搅拌站）热水供应、（桥梁、铁路）混凝土养护、（休闲美容会所）桑拿洗浴、热交换设备等。

蒸汽发生器的功能:

- 1、蒸汽发生器电源异常保护功能：锅炉立刻停止运行。
- 2、蒸汽发生器漏电保护功能：控制系统检测到电热元件漏电后，将自动切断电源。
- 3、蒸汽发生器缺水保护：当锅炉缺水时及时切断加热管控制电路，防止加热管发生干烧损坏，同时控制器发出缺水报警指示。

