

压不锈钢板840-900双层压瓦机设备

产品名称	压不锈钢板840-900双层压瓦机设备
公司名称	东光县博远压瓦机厂
价格	36500.00/台
规格参数	品牌:博远压瓦机 型号:840900 配置:电脑数控
公司地址	泊头市付庄开发区104国道
联系电话	0317-7668020 18632786071

产品详情

压不锈钢板840-900双层压瓦机将两种型号很完美的结合在一起，结构合理、外形美观。具有节省占地空间、操作简单等特点，特别适合场地小和现场施工的客户使用。

该机主要由进料导入平台、成型主机、成型剪切装置、液压站、电脑控制系统等几部分组成。

上下层转换操作简单，只需通过电控柜上的转换钮来转换分别控制每一层，动力也可通过离合器分别控制每一层。

压不锈钢板840-900双层压瓦机设备使用前，要检查各处连接是否牢靠，安装螺栓、螺母是否拧紧，左右机箱内应加足润滑油，才能通电启动机器进行试车，先空车运转仔细观察，有无震动，噪音，油窗口是否来油，各部件运动是否协调，一切正常后才能安装模具，安装模具时，必须切断电源，用手工搬动电动机皮带或大齿轮，C型钢机使工作台转位，并使滑座上升到最高点，最好用一物件支撑在工作台及滑座底面之间，以防滑座自然下落，造成事故。本机使用的模具需一个上模和六个相同规格尺寸的下模，先安装上模和一个下模，下模直接安装在六方转轮工作台上，上模安装在滑座底面上，并放置适当厚度的垫板，保证上下模合模后，四周边隙均匀，上下模之间距离等于所需瓦坯的厚度。然后再以上模为准，工作台转位，安装其余五付下模，全部安装好上下模以后才能开车进行压瓦。

博远压瓦机械产品系列：彩钢单板机系列：750 780 840 850 860 900 910 920 1050

1080型双层压瓦机系列：840-900 840-850 860-900 840-910型号可任意组合琉璃瓦机系列：828 840 820 800

1050 1100型角驰压瓦机系列：760 820 470 666 788型楼承板机系列：688 720 750 915

1025型c/z型钢机系列：自动换型c/z型钢机 无极切断c型钢机 扭断磨具 冲孔飞锯各种液压快速压瓦机

快速琉璃瓦机 彩钢覆膜机 复合板成型机 车厢板机 止水钢板机 全自动开平机 广告扣板机 地槽机

防水岩机 阳极板机 高速护栏设备 4-6米剪板机 折弯机

可订做各种异型设备河北省博远压瓦机械有限公司销售中心地址：河北省沧州市泊头市104国道

手机：18632786071 微信同号