

DYE-300S恒应力水泥压力试验机操作

产品名称	DYE-300S恒应力水泥压力试验机操作
公司名称	无锡华锡建材试验仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	厂家:无锡华锡建材试验仪器有限公司 品牌:无锡华锡 产地:无锡
公司地址	无锡市南长区扬名高新技术产业园C区003号
联系电话	0510-85422287 13903179530

产品详情

无锡华锡建材试验仪器有限公司官网www.13903179530.com，技术指导---DYE-300S恒应力水泥压力试验机操作

DYE-300S型全自动电脑恒应力压力试验机简介

符合国际标准ISO679、国家标准GB/T17671--1999及国家旧标准GB/T177--85。加荷速度0.3--10KN可调。输入不同速度自动按标准计算试验结果。标准速度2.4KN/秒，或5.0KN/秒。具有单片机与微机同时显示独立计算储存功能。不用计算机单片机照常工作，大大降低了故障率。采用进口比例阀，稳定性高，加荷速度平稳。没有手动送油阀回油阀，真正的全自动恒应力压力机。WINDDOWS版操作软件简单易用，十分钟学会。软件免费升级，可随时从网上下载最新版本。

DYE-300S恒应力水泥压力试验机操作

- 1.开机前首先检查电路、主要机件是否正常，接通电源。
- 2.打开计算机，打开试验机软件，选择合适的档位，启动设备绿色电源按钮。
- 3.切换到实验结果界面，输入实验信息，例如编号、批号，如不需调整，直接进行下一步操作。
- 4.按负荷清零按钮清零。
- 5.放入试件，对中心。
- 6.按上升下架按钮调整试验机空间。
- 7.按“实验开始”开始试验。

- 8.水泥压力机开始做实验，当第一件破碎后试验机自动返回。
 - 9.放入第二块试件，水泥压力机自动做实验，当式样破碎后下一步
 - 10.放入第三块试件，重复8-9步骤。
 - 11.待第六块式样破碎后试验机自动返回，本组式样测试完毕。
 - 12.按“保存”保存实验结果。如需打印按“打印”按钮打印相应实验数据。
 - 13.操作人员在整个试验过程中，必须精力集中，做到眼疾手快。
- 无锡华锡建材试验仪器有限公司官网www.13903179530.com
- 14.试验完毕后，关闭电源，清理现场。
 - 15.本机检验周期为一年，必须按时检验，不得超期试验使用。