

混凝土小型泵车布料方式 中小型泵车价格

产品名称	混凝土小型泵车布料方式 中小型泵车价格
公司名称	山东智赢机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁高新区金宸国际大厦1417号
联系电话	0537 - 3270020 17305373339

产品详情

混凝土小型泵车正确的布料范围：

泵车共有四种布料方式：全布料方式、前布料方式、左布料方式、右布料方式。无论使用哪一种布料方式都要保证在正

确的布料范围以内，才能确保使用安全。

中小型泵车正确预热小诀窍

要保证中小型混凝土泵车能正常运行，平时就要注意保养维护，小型泵车正确预热有哪些小诀窍呢？智赢机械为大家整

理了一下，主要有以下几方面：

1、主油泵逐步提升排量的原理

液压泵空运转过程中，轴承和配油盘等部件由于运动摩擦将不可避免地发热，这些热量逐渐传递给周围的液压油，会使

液压油的温度逐渐升高，粘度逐渐降低。一段时间之后，可以调整液压泵斜盘发生比较小的角度变化，使液压油发生流

动，从而将温度较高的液压油输送给液压回路。液压马达和管路中的油液，由于对流和传导而逐渐变热。直到最后整个

泵送系统的液压油都达到工作温度，预热工作顺利结束。

2、主油泵逐步提升排量的操作方法

由于开式系统和闭式系统的区别，主油泵逐步提升排量的操作方法也分为两种。

(1)对于开式系统的混凝土泵车，将泵送排量由“零”的位置逐渐提升，这时换向阀开始工作，换向阀之后的液压油流

回油箱，整个泵送液压系统的油温逐渐升高。排量提升一定要逐级递进，并且在每个排量级别上至少保持2—3分钟，直

至达到正常泵送排量。整个过程大概用时15—20分钟。

(2)对于闭式系统的小型泵车，在最低排量状态下启动泵送动作。保持5—8分钟，然后可以直接设定到正常泵送排量。

长垣县农建机械设备有限公司，坐落于中国起重之乡长垣，南邻省道308线、西邻大广高速，具有得天独厚的区位优势

，公司固有资产六千万、是一家制造混凝土输送设备的高新技术企业。公司在不断发展的同时，注重产品创新和人才引

进。投入大量资金建立了专业的技术研发中心，拥有一支有强大的技术研发团队，同时引入先进的生产设备，为产品的

设计、研发、售后服务提供有利的保证。

来电热线：手机：17305373339 微信同号

联系人：杜经理