

白色挤塑地暖板 地暖专用挤塑板

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 白色挤塑地暖板 地暖专用挤塑板 |
| 公司名称 | 徐州浩腾建材有限公司 |
| 价格 | 35.00/立方米 |
| 规格参数 | 名称:地暖挤塑板 规格:1200*600*20 抗压强度:220-550kpa |
| 公司地址 | 徐州市泉山区淮海西路延长段西城华庭B号楼2-566室 |
| 联系电话 | 0516-83378827 18020533897 |

产品详情

地暖挤塑板白晶板，容重35kg-40kg，厚度2公分，高密度地暖专用XPS挤塑板，诚招各地产品经销代理商

联系人：马经理

联系电话：13969460567

现在就来谈谈保养水地暖地板的注意事项吧！

1.白色挤塑地暖板一般是在冬季才会使用的家居用品，所以在冬季一次使用地暖的时候需要注意正确的水地暖使用方式。一次使用水地暖取暖的具体方式：供暖开始的前三天要逐渐升温：一天水温18℃，第二天25℃，第三天30℃，第四天才可升至正常温度，即水温45℃，地表温度28℃~30℃。不能升温太快，太快的话，地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。长时间后再次启用地热采暖系统时，也要像一次使用那样，严格按加热程序升温。

2.冬季空气本就干燥，在日常生活中就应注意室内的空气湿度，如果是使用水地暖的家庭中更需要注意的室内湿度，因为不管是多么好品质的地板，在长时间的高温加热情况下都会或多或少的影响地板的品质，有些甚至在高温下出现干裂的情况，所以住户需要在使用地暖的时候给房间进行加湿处理，以免地板干裂变形。

3.保养水地暖地板不仅仅是在使用的时候，在装修房屋的时候就需要考虑到日后地暖的时候情况，在铺装地暖和地暖地板的时候需要注意一定不能在地面打孔、打钉子，以免打漏地热管线，导致地热系统跑水，地板泡水报废。由于地板表面温度比较高，房间最好不要在地面直接放置盛水的玻璃器皿和瓷器，以免因受热不均，导致家中“水漫金山”。

4.虽然现在的地暖系统越来越智能化，能够自动调节室内温度，但是也需要我们在使用的时候注意室内温度，将室内温度控制在地板可承受的温度之内，一般情况下地表温度不应超过28℃，水管温度不能超

过45℃，如果超过这个温度的话，会影响地板的使用寿命和使用周期。一般的家庭，冬季室温达到22℃左右，就已经很舒服了，正常升温的话，是不会影响地热地板的使用的。

系统安装比较

水暖系统：湿式地暖安装涉及保温层、地暖盘管、豆石水泥回填、分集水器、锅炉五大部分工序，安装难度高，系统维护、调试成本高。100m²需4人5天（管道2天，锅炉2天，调试1天）。安装复杂，盘管+温控器+分水器。干式地暖施工非常简单，包括干式地暖模块、分集水器、锅炉三部分工序，兰陵地暖专用挤塑板地暖施工就像铺地垫宝一样，非常简单，100平方干式地暖2人一天就完工，第二天就可以铺地板或地砖。

发热电缆：安装简便，盘线+温控器。100 m²需4人2天。