

不锈钢深井潜水泵价格

产品名称	不锈钢深井潜水泵价格
公司名称	广州通辉泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:HTC20-2 流量:75 扬程:26
公司地址	广州经济技术开发区永丰2号自编二栋1号厂房
联系电话	02032064599 13169387297

产品详情

深井潜水泵使用注意事项

- 1、潜水泵在选型的时候要特别注意泵的型号、流量和扬程，如果选型不当，将无法满足工作要求，不能发挥机组效率。
- 2、还要弄清潜水泵的旋转方向，虽然有好多型号的潜水泵正转和反转都可以出水，但反转时出水量会小，电流增大，有时候甚至会损坏电机绕组。
- 3、安装潜水泵时，电缆线要架空，电源线不要太长。机组下水时切勿使电缆受力，以免引起电源线断裂。
- 4、潜水泵不要沉入泥中，否则会导致散热不良而烧坏电机绕组。
- 5、在开机的时候应该尽量避免电压过低的情况下开机，电压过低会使转速下降，如达不到额定转速的70%时，启动离心开关会闭合，造成启动绕组长时间通电而发热甚至烧坏绕组和电容器。
- 6、不要频繁地开关电机，这是因为电泵停转时会产生回流，若立即开机，会使电机负载启动，导致启动电流过大而烧坏绕组。
- 7、电压过高也不能开机，否则会引起电机过热而烧坏电机绕组。

8、不要让水泵长时间的超负荷工作，不要抽含沙量大的水，电泵脱水运行的时间不宜过长，以免使电机过热而烧毁。

9、机组在作业中，操作者必须随时观察其工作电压和电流是否在铭牌上规定的数值内，若不符合应使电机停止运转，找出原因并排除故障。平时要多检查电机，如发现下盖有裂纹、橡胶密封环损坏或失效等，应及时更换或修复，以防水渗入机器。

10、运行中，应经常观测井中水位的变化情况，电动机决不能露出水面，也不能陷入淤泥中，以免影响电动机散热而烧坏绕组。应随井中水位变化，随时升降电泵，如出现水量减少或中断，应立刻查明原因或停机检查。

11、电缆不能与井壁磨擦，以免电缆磨破后井水沿电缆芯渗入电机内。

12、使用一年后，应检查泵的锈蚀情况，并除锈涂漆。如潜水电泵长期不用，应仔细检查后放在干燥通风的房子里保管。