

沧州水泥净浆搅拌机

产品名称	沧州水泥净浆搅拌机
公司名称	沧州路通伟业试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县郭庄镇王尧京村
联系电话	13833785923 15131717319

产品详情

NJ-160B型水泥净浆搅拌机

概述：该产品是贯彻GB1346-89标准的专用设备，把水泥与水搅拌成均匀的试验用净浆。

主要技术参数：

搅拌锅内径最大深度：160x139mm

搅拌叶

公转慢数：62±5转/分 公转快速：125±10转/分

公转慢数：140±5转/分 公转快速：285±10转/分

电机功率：快速：370瓦 慢速：170瓦

净重：65kg

水泥净浆搅拌机维护与保养

- （1）应保持工作场地清洁，每次使用后应彻底清除搅拌叶与搅拌锅内、外残余砂浆，并清扫散落和飞溅机器上的砂浆及脏污物，揩干后，套上护罩，防止灰尘。
- （2）本机无外部加油孔。传动箱内蜗轮付、齿轮付及轴承等运动部件每季加二硫化钼润滑脂一次，加油时可分别打开轴承盖，支座与立柱导轨之间，升降机构之间应经常滴入机油润滑，每年保养一次，将本机全部清洗并加注润滑油和润滑脂。
- （3）机器运转时遇有金属撞击噪声，应首先检查搅拌叶与搅拌锅之间的间隙是否正确。

- (4) 使用搅拌锅时，要轻拿轻放，不可随意碰撞，以免造成搅拌锅变形。
- (5) 当更换新的搅拌锅或叶片时，均应按前述方法调整间隙。
- (6) 应经常检查电气绝缘情况，在 $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 相对湿度50%~70%时的冷态绝缘电阻 $\geq 5\text{M}\Omega$