

36米混凝土泵车 大型混凝土泵车

产品名称	36米混凝土泵车 大型混凝土泵车
公司名称	山东智赢机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁高新区金宸国际大厦1417号
联系电话	0537 - 3270020 17305373339

产品详情

大型泵车正确预热小诀窍

关于中小型泵车正确预热技巧，今天给大家简单介绍一下，要保证中小型混凝土泵车能正常运行，平时就一定要注意保养维护，小型泵车正确预热有哪些小诀窍呢？智赢机械为大家整理了一下，主要有以下几方面：

1、主油泵逐步提升排量的原理

液压泵空运转过程中，轴承和配油盘等部件由于运动摩擦将不可避免地发热，这些热量逐渐传递给周围的液压油，会使液压油的温度逐渐升高，粘度逐渐降低。一段时间之后，可以调整液压泵斜盘发生比较小的角度变化，使液压油发生流动，从而将温度较高的液压油输送给液压回路。液压马达和管路中的油液，由于对流和传导而逐渐变热。直到最后整个泵送系统的液压油都达到工作温度，预热工作顺利结束。

2、主油泵逐步提升排量的操作方法

由于开式系统和闭式系统的区别，主油泵逐步提升排量的操作方法也分为两种。

(1)对于开式系统的混凝土泵车，将泵送排量由“零”的位置逐渐提升，这时换向阀开始工作，换向阀之后的液压油流回油箱，整个泵送液压系统的油温逐渐升高。排量提升一定要逐级递进，并且在每个排量级别上至少保持2—3分钟，直至达到正常泵送排量。整个过程大概用时15—20分钟。

(2)对于闭式系统的小型泵车，在最低排量状态下启动泵送动作。保持5—8分钟，然后可以直接设定到正常泵送排量。

2> 交易流程

因为该商品具有特殊性，不能在网上直接进行交易，可拨打销售热线：17305373339。

您只需要把所需配置告诉我公司销售人员，我们第一时间给您报最低价。

如果报价没有问题，您就可以到我公司实地考察，确定车辆配置，签订合同。

合同签订后，缴纳整车30%的定金，我公司安排技术设计、车间生产、装配。

按合同签订交车日期，您就可以在规定时间内验车，验车合格后，缴纳剩余款项。

全款缴纳完毕后，合同终止，联系物流运输，我公司只协助物流运输。