

装裱机A高性能低耗电装裱机A泰州装裱机

产品名称	装裱机A高性能低耗电装裱机A泰州装裱机
公司名称	泊头市瀚墨香装裱机械厂
价格	2000.00/台
规格参数	3DZBJ-1.3:130CM*60CM 3DZBJ-1.6:160CM*60CM 产地:河北省泊头市
公司地址	河北省沧州市泊头市泊镇刘辛街
联系电话	0317-8261369 13832700172

产品详情

瀚墨香书画装裱机

性能稳定、兼容、节能、低噪音、采用自动控制、主要电子元器件完全达到国家强制标准。微电脑自动恒温高能效比，日耗电3-5度，数字显示，高纯度镍罐不锈钢加热机芯，整机框架为精铸不锈钢高韧性，高刚性，高防锈性。连接转动部分采用高性能材质轴承，使操作更加轻便、灵活、省力。

瀚墨香装裱机微电脑自动恒温高能效比，日耗电3-5度，数字显示，高纯度镍罐不锈钢加热机芯，整机框架为精铸不锈钢高韧性，高刚性，高防锈性。连接转动部分采用高性能材质轴承，使操作更加轻便、灵活、省力。书画装裱机工作特点，装裱速度快、装裱书画平整柔软、不变形、干湿两用装裱、镜芯、刺绣、工艺书框等。

瀚墨香字画装裱机的保养及注意事项

- 1、装裱机额定电压220V，功率1800瓦。接电前首先查电源电压是否符合要求，并将开关置断开位置，并接入地线后方可开机使用。
- 2、装裱机机体工作后开起加热板，严禁长时间压合，以免影响毛毡海绵的使用寿命。
- 3、书画装裱机中起主导作用的就是加热板，故一定要其保护干净，严禁硬物碰撞，如有脏物或粘上胶膜，用抹布蘸上酒精擦掉即可，在机器通电时也可擦拭。
- 4、毡板表层为一层毛毡，应避免胶膜沾在上面，以免损坏毡面，不使用时，不要自动拿下，更要避免其变形，影响装裱效果和效率。
- 5、常使用时将转动的轴销部位每月加油1-2滴，注意加油不要过量，以免将被裱的画弄脏。
- 6、机器如长期不用应放置干燥通风处，最好每月通电加热，以防受潮损坏。

瀚墨香装裱机的介绍和使用方法

微电脑装裱机仪表集温度继电器，时间继电器接触器于一体，采用PID单片机全新设计的全功能装裱机控制器。

测量值PV（红灯）

- 1.显示测量值。
- 2.根据仪表状态显示各类提示符。

给定值SV（绿灯）

- 1.显示给定值。
- 2.根据仪表状态显示各类参数。

仪表的使用方法：首先打开开关把开关按到(ON)上，再按SET设定键（下面第一个向右的小三角键）染后再按向上或向下的三角键调温度，使下排的显示为所需要的值，最后再按设定键SET键就设定好了所需要的温度，下面就可以操作使用了。

瀚墨香装裱机的型号及规格：

装裱机3DZBJ-1.3

规格：宽1.3米 无限长

加热板尺寸：130cm*60cm

加热板厚度：6.5mm

外形尺寸：150cm*80cm*40cm

电压：220v

功率：1500w

净重：110kg

日耗电：3-5度

装裱机3DZBJ-1.6

规格：宽1.6米 无限长

加热板尺寸：160cm*60cm

外形尺寸：180cm*80cm*40cm

电压：220v

功率：1800w

净重：120kg

沧州瀚墨香装裱机械厂

电话：0317-8261369

传真：0317-8261369

手机：15532865037

邮编：062150

联系人：韩经理

网址：www.hmxzbj.com

地址：河北省沧州市开发区