

便捷式手动破胎器 便捷式阻车路障 阻车路障图片

产品名称	便捷式手动破胎器 便捷式阻车路障 阻车路障图片
公司名称	上海凯巷交通设施有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区肖塘路255弄10号2层（注册地址）
联系电话	13167289662

产品详情

便捷式手动破胎器 便捷式阻车路障 阻车路障图片

供应便捷式手动破胎器 抛洒式散钉 阻车路障

破胎器 破胎器图片手动不锈钢钉破胎器

工作原理： 当车轮接触到阻车路障时，由于行驶中是压力，使车轮压向阻车路障上的钢针，胶套内的不锈钢钢针会随方向刺入轮胎，气压使钢针与路障分离。车轮继续转动，使车胎上的钢针越刺越深。车胎中的气体便从不锈钢针内孔写出，达到有效拦截车辆的目的。

24小时服务热线：13167289662 微信同号 /13817644474

适用方法： 1、打开箱子，取出阻车路障，将其放在道路一边，警员手拿连着阻车路障的尼龙绳，放在路的另一边，见到可疑车辆出现时，拉动绳子阻车路障全部展开。警员可站在位置上使用阻车路障。 2、毕后，倒拉尼龙绳使其自动合成一体。同时警员应及时更换失去或损坏的不锈钢钢针并套上胶套，以便再次使用，随后将路障装入箱内，把绳索绕回绕线沟，盖好箱盖。

公司名称：上海凯巷交通设施有限公司

联系人：徐燕

联系电话：13167289662 / 13817644474

微信：13167289662

工作QQ：2753634517

手动阻车破胎器钢钉安装方法

- 1、 钳子拔下损坏的刺针和固定套。
- 2、 A5型，旋转小压板，取出放在箱中的装订器。
- 3、 卸下钢钉前端的胶套，把钢钉的尖端对准装订器的小孔，插入钢钉。
- 4、 把固定套大头的小孔套在钢钉的尾部。
- 5、 用针装器把装好的钢钉和固定套对准塑料支座的固定孔，轻轻压入直至到位。
- 6、 拔出装针器，在钢钉尖口套上胶套。