

变频二次供水设备价格

产品名称	变频二次供水设备价格
公司名称	广州通辉泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州经济技术开发区永丰2号自编二栋1号厂房
联系电话	02032064599 13169387297

产品详情

“ 创新技术，诚信服务 ”。为客户提供专业给排水解决方案是通辉泵业开创事业的理念和使命。台湾工厂专业人员累积30多年的泵浦制造经验，自开创以来不断的研发创新，设计多元化的机型，以符合市场的需求。主要市场以台湾、东南亚、东北亚、中东、美国、欧洲、中国大陆、南美洲，于养殖业、化工业、环保业、畜牧业、工厂废水、抽水站、工业工程多种行业为主，产品与服务已深获各界用户的肯定，通辉泵浦已成为高效率、高品质的代表。

- 1、本设备安装应选择通风良好、灰尘少、不潮湿的场地，环境湿度为-10 -40 。在室外应设防雨，防雷等设施。
- 2、为方便设备安装、保养、设备四周应留70cm空间，人孔处应保留1.5m空间，四周地面应设排水沟。
- 3、选定场地后，要处理好地基、在用砼浇注或用砖石砌筑罐体支承座。待基座完全固化后，再吊装罐体并放稳，随后安装附件，接通电源。
- 4、在试车前，应先关闭供水阀，检查各密封阀情况，不允许有泄露现象，开车后，应注意机泵转向。当压力表指针到上限时，机泵自动停止。打开供水阀，即可正常供水、如需定时供水，可把选择开关扳到手动位置。
- 5、本设备泵机组应经常检查。离心泵和止回阀如发现漏水现象，应及时紧固法兰螺丝或更换石棉根，检查机泵底脚螺栓不能松动，以防损坏机器。
- 6、电器自动控制系统，应防水、防尘、经常检查线路绝缘情况，连接螺栓是否松动和保险丝完好等情况。压力表外部用透明材料包裹，以防损坏。

- 7、罐体如发现漆皮脱落，应及时涂漆保养，以延长使用寿命。
- 8、设备宜设置在给水区域中心地带，靠近水源。
- 9、设备给水管道宜明设，以便维护和检修。
- 10、设备所处地面要有坡度坡向排水沟，若不能重力排除积水时，应设置排水坑和水泵提升设施。
- 11、设备顶至建筑结构点的距离不宜小于1.0米，罐壁与墙面净距离不得小于0.7米。
- 12、设备的噪声在泵房外小于50分贝，符合国家标准，如需进一步降低，可采取的防止震动噪声的措施有：水泵机组设置隔振器(选配)、选配进口低噪音水泵、水泵进出水口设置挠性橡胶接头(标配)、管道设弹性隔振支架等。

就位：二次加压供水设备运输到指定位置后，进行设备吊运安装，准确就位于已经做好的设备基础上，然后穿上地脚螺栓并带螺帽，底座底下放置垫铁，以水平尺初步找平，地脚螺栓内灌混凝土。

精平与抹平：待混凝土凝固期满进行精平并拧紧地脚螺栓帽，每组垫铁以点焊固定，基础表面打毛，水冲洗后以水泥砂浆抹平。

管道对接：进水口与水箱对接好，出水口与主水管对接好。