

## 新款热销，EQ5250JSQFV随车吊配置参数

产品名称	新款热销，EQ5250JSQFV随车吊配置参数
公司名称	湖北瑞沣汽车销售有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:东风 型号:EQ5250JSQFV 货箱尺寸:8500 × 2400 × 800
公司地址	湖北 十堰市茅箭区 人民南路3号
联系电话	0719-8880118 13907286536

## 产品详情

EQ5250JSQFV 204000.00

EQ5250JSQFVJ (6 × 2) 小三轴 东风特商

玉柴YC6JA220-50发动机国五排放，陕齿大八档8JS118变速箱带取力器，5T双前桥，10T后桥,300mm双层直通大梁局部三层，轴距2100+5250mm,10.00R20钢丝胎。带动转、排气制动、断气刹，带ABS和下防护。D913新款豪华排半驾驶室。货箱尺寸：8500 × 2400 × 800

东风8吨随车吊运输车车厢尺寸最长可以达到8500mm，国五排放玉柴机220马力发动机，可匹配8吨-12吨各品牌直折臂式吊机，吊臂可以360°全液压全旋转，EQ5250JSQFV东风8吨随车吊运输车是东风公司最畅销的随车吊车型之一。自带两个液压支腿。---东风随车吊

国V东风特商小三轴随车吊\EQ5250JSQFV东风8吨随车吊运输车底盘配置：D913新款豪华排半驾驶室，国五排放玉柴机220马力发动机，5吨双前桥。10吨后桥，300mm双层直通大梁，1000的钢丝轮胎，带动力转向，排气制动，断气刹，自带ABS和下防护。——东风随车吊

国V东风特商小三轴随车吊\EQ5250JSQFV东风8吨随车吊运输车，国V东风特商小三轴随车吊配置东风10吨4节直臂式随车吊(吊机型号SQ10SA3)，举升高度14.3米、工作半径12.25米，国V东风特商小三轴随车吊可按客户要求加装随车吊高空作业，选装空调。---东风随车吊

随车吊在试运转前应该做好的准备工作:

随车吊，一般都是属于比较大型的机械设备，我们在操作的时候，如果操作不当就会引起危险，甚至危及生命，我们在初次运行随车吊的时候，需要在随车吊门机机械、电气设备全部安装完毕，并符合有关设计、制造、安装等技术条件，才可进行运行，试运转前，应进行下列各项检查：

第一、最重要的一点就是清除一切有碍安全运行的障碍物。

第二、用摇表检测动力，操作及照明线路的绝缘电阻符合有关规定。

第三、用交流电压作各线路对地绝缘耐压试验符合有关规定。

第四、引入工作电源，进行各电气器具的模拟操作试验，其动作正确无误。

第五、检查各制动器工作的可靠性。

第六、检查钢丝绳在卷筒和滑轮组上缠绕的正确性以及绳头固定的可靠性。

#### 随车吊注意事项

- 1、对自己的车辆非常了解，必须知道他的功能和限制，以及它的一些特殊的操作特性。
- 2、应完全熟悉对随车起重运输车操作手册中规定的内容。
- 3、应完全熟悉随车起重运输车吊装图。必须懂得所有标识和警告的含义;要能够计算或判定随车起重运输车的实际吊装能力。
- 4、按厂家要求，定期检查和保养随车起重运输。
- 5、做好随车起重运输工作日志，在日志里记录：所有检测、维护以及对随车起重运输进行维修等的详细记录。
- 6、找到负荷，装上锁具，并搞清楚负荷具体放置位置。尽管操作人员不负责确定负荷重量，但是如果他没有同监理人员核实重量，那么他就应对随车起重运输及其一切后果负责。
- 7、考虑一切可能影响到随车起重运输吊装能力的因素，并据此调整吊装的重量。
- 8、知晓如何在负荷上配装索具的基本程序，并保证在具体操作中实施。

9、同信号员保持良好的沟通。

10、平稳、安全的操作随车起重运输。

11、随车起重运输没人操作时，应停工，并对其进行正确操作。

需要更多随车自卸吊,随车吊平板运输车,多功能随车吊欢迎来电来厂咨询订购!

随车吊厂家直销,质量好,价格公道!