

# 无尘打磨机JS400 打磨吸尘 研磨机 地面打磨

产品名称	无尘打磨机JS400 打磨吸尘 研磨机 地面打磨
公司名称	太仓鉴崧实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鉴崧 型号:JS-400 产地:江苏
公司地址	太仓市璜泾镇雅鹿村
联系电话	13776185653

## 产品详情

JS-400环氧打磨机的用途及特点环氧打磨机采用风机吸尘，是一款磨吸一体机,研磨吸尘同步进行,做到无尘施工1、该机配备不同粗细的金刚石刀具,可实现各类地坪的研磨[如硬化耐磨、水磨石、金刚砂地面,各类混凝土基层表面,研磨修整拉毛处理]. 另可对薄层油漆、环氧进行研磨去除处理2、精磨刀具可针对地坪表面进行精磨处理.另可对环氧地坪中间层进行找平处理3、该机低重心设计大大提高了高负荷施工时的操作舒适性和稳定性4、带有转向倒顺开关,如发现电机转向反转只需拨动该开关即可变换电机的旋转方向5、带有漏电保护器,大大提高操作人员的安全性6、机身小巧操作灵活,故不受施工场地的大小限制,施工时机身与墙面没有死角7、进口电机,吸力强劲.极低的故障率可24小时连续无尘施工JS-400环氧打磨机的操作说明1、将机械从包装箱中取出，平放地面2、卸下电机罩检查皮带松紧度，如果皮带松，用力下压手柄将底盘翘起，放松底盘四个固定螺丝，然后用扳手旋紧下面的推进螺栓，直到达到规定的松紧度，然后把外壳装好。3、底盘翘起后，露出三角盘，将磨头安装在三角盘上固定好，然后把外护裙调至合适位置。4、将机械平放，确保三角盘上三个磨头和后轮在一个平面上。5、插上电源，旋转开关启动机械，如果灰尘向外出，此时将开关旋到中间停止状态，旋转到反方向此时便可正常运转。6、机械开动后，可根据地面强度和效果选择合适的速度匀速推进。7、机械运转10分钟左右可以将机械停止，然后反转以将过滤器上的灰尘除去，以达到最佳的吸尘效果，运转50分钟后将机械停止，打开吸尘器下仓，将仓内灰尘清理干净。8、在操作中，有任何异常现象请立即停止机械,检查完毕方可重新使用。JS-400环氧打磨机的安全须知1、操作人员须穿戴防水绝缘工作鞋2、使用前请将机械电源与配电箱连接，确保配电箱里有漏电保护和过载保护3、请检查好电源线是否有破损、老化、若有请立即更换4、电源线选用国标线，保证电源长度不超过100M5、严禁机械压起转动

型号model	JS-400
工作宽度Working width	400MM
磨盘Grinding heads	2
主电机马力Main motor power	4KW

主机电压Main motor voltage	380V
吸尘电机马力Vacuum motor power	0.75kw
吸尘电机电压Vacuum motor	380v
重量Weight	110KW