

生物质燃烧炉生物质颗粒燃烧机生物质热风燃烧机

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 生物质燃烧炉生物质颗粒燃烧机生物质热风燃烧机 |
| 公司名称 | 济南红昭机械有限公司 |
| 价格 | 28900.00/台 |
| 规格参数 | 发热量:10-480万大卡 功率:2-14kw 对应锅炉:0.2-8吨 |
| 公司地址 | 绣惠镇中心街112号 |
| 联系电话 | 13011701788 |

产品详情

生物质燃烧炉生物质颗粒燃烧机生物质热风燃烧机

停炉管理1、提前15分钟停止送料，风机保持运行。（在控制面板上已设置）关闭隔料阀；2、关闭电源，停风机，轻开上下两个炉门，保持适量自然风，以尽量减少炉膛积碳。四、特别注意事项1、燃料必须使用c6-8mm的纯木屑生物质颗粒，不要使用颗粒碎屑和杂质太多的颗粒燃料。加料时防止铁件进入料箱！若由于燃料过差或有铁质物件进入料箱造成设备损坏将不属于保修范围；2、锅炉或其它使用设备的炉膛***是负压，严禁正压过大。若正压过大，应该加装引风设备；3、运行时必须关闭料箱盖，以防挥霍。停炉时，一定要关闭隔料阀以防回火；4、若出现阻料和卡料现象时，（一般由于颗粒过长造成）用木棍来捅下即可，千万不要用铁丝、钢筋，以防卷入螺杆，造成螺杆损坏；5、火嘴清焦：在燃烧机工作一段时间后，在喷火嘴附近会产生结焦。若出现此现象，会严重影响燃烧机的运行。严重者会造成燃烧机损坏！因此要求定期检查和除焦。（建议3到7天检查一次）。除焦方式：把燃烧机拆出使用设备，从火嘴处用木棒或铁棒轻轻敲打焦块，使其脱离气化室内胆。（注意除焦时不要伤及气化室内胆和过火通道）结焦和燃料有很大关系，建议使用纯木质燃料）