

供应40列三层彩白红黄不撕边打印纸

产品名称	供应40列三层彩白红黄不撕边打印纸
公司名称	广东玫品街信息科技有限公司
价格	45.00/盒
规格参数	
公司地址	广州市白云区永平街东平村文盛庄田顶工业区自编6号
联系电话	13802538021 13682887123

产品详情

玫品街-专注生活服务，乐享生活尽在玫品街！致力于提供优质的纸品、文具耗材、礼品、工艺品、数码、家电、电子配件、IT等品类商品一站式O2O平台。

品牌 环保峰彩

型号 120-3

层数 二联

撕边 不撕边

等分规格 二等分

克重 48 (克/平米)

包装数量 800 (页/包)

材质 无碳纸

包装说明 彩盒

规格 一等份,二等份,三等份

据我所知，许多办公室文员经常在打印纸时经常遇到卡纸的情况，可是我看见他们都是很慌张有点不知所措的，其实不必慌张，卡纸之时更重要的就是把纸张取出来，保证机器的安全，接下来我们就来看下如何正确取出卡住的打印纸。

当打印机卡纸时，目前主流的大多数机器都会自动停止工作，我们打开前盖会看见处为卡住的纸张，而入口的打印纸已经搅在一起，在发生卡纸现象后 处电源灯会闪烁提示，少数打印机有专用的提示灯。此外 处墨盒车停留在左侧。如果停留在中间，取纸时要拨纸左侧防止划伤打印头，激光打印机的打印头是非常昂贵的。如果停留在右侧时去取纸，纸张拉动到一定程度就无法再拉动，取不出纸来。

另外，取纸时一定要切断电源，因为强制把纸张拉出来，有可能损坏打印机内部元件，影响使用。切断电源时，如果遇到机器不允许关闭的情况，就需要我们来手动切断电源，即拔掉连接打印机的电源插头。

。