

路面材料强度试验仪，上海路强仪

产品名称	路面材料强度试验仪，上海路强仪
公司名称	上海雷韵试验仪器制造有限公司
价格	100.00/台
规格参数	最大额定载荷:50KN 丝杆盘升降最大移动距离:200mm 机动速度:快速50mm/min慢速：1mm/min
公司地址	上海市杨浦区松花江路1250号
联系电话	86-021-35304776 18601709270

产品详情

路面材料强度试验仪，上海路强仪

24小时热线：18019385592（王梦欣）021-35304776

QQ：1936803778，18019385592

一、用途及特点：

路面材料强度试验仪主机是一种多功能公路路基。路面材料试验仪器，可利用多种仪器附件来测钉各种粘料稳定土试件的无侧限抗压强度，间接抗拉强度，（劈裂试验）测定土和路面材料的承载比。测钉沥青混合料的热稳定性和抗塑性流动的性能---稳定性和流值，还可用于其它多种需要施加垂直载荷的试验。

本机设计紧凑钢性好，采用机械传动，耐用可靠，按钮操作可机动、手动两用，有调平顶盘可自动找平上升下降。有限位装置，传动丝杠外露部分有防护罩，在使用中无丝杠超位脱出及异物卡塞丝杠之患。

二、主要技术参数：

- 1、最大额定载荷：50KN
- 2、丝杆盘升降最大移动距离：200mm
- 3、机动速度：快速50mm/min慢速：1mm/min
- 4、手动速度：1/6mm摇把每圈
- 5、电机规格：YZA7134型550W380V1400转/分

6、外形尺寸（长x宽x高）508x430x1390mm

7、重量（包括电机）：约200kg

三、主要结构：

本机为双立柱框架柜式结构，传动部件均封闭保护不外露，全机由机架 传动箱 立柱 顶梁 电机及操作部件包括主机操作按钮 变速操作扳把 手动摇把 限位装置 等部分组成。

电机的动力经两根三角皮带（“0”-900型）传给传动箱，传动箱通过减速结构和选择机构，可使丝杆盘以两种速度升降以满足各类不同试验的要求，丝杆盘升降最大移动距离200mm另外为满足试验的其它要求以及无电时使用本机还配手动摇把操作机构。可按标牌指示方向使用，在本机顶梁中央位置装有固定螺（M16）可将选用的压力传感器（或测力环）固定在顶梁上供试验时使用，可将百分表固定，装在一侧立柱上的表架上。

主机操作按钮可控制电动机的正反转和停止。

变速操作扳把有快速慢速手动三个位置。

手动摇把可控制丝杆盘升降。

注： 1、若收到仪器后，不会使用，请第一时间联系厂家，切勿自己乱操作，以防仪器损坏！
2、收到货，请在第一时间验货，是否有损坏的，若有损坏的地方，请联系销售员，并拍照给销售员确认哪个部分损坏了！
3、无人为因素损坏，产品质保一年（一年之内有质量问题，包修包换包退，终身维修(易损件不在免费保修范围内)）大问题均返回我司厂里维修，小问题，零件寄过去！{当天下午四点之前款项进账，当天发货，全国包邮，江浙沪免费送货上门，其它地区若需要送货上门，具体可咨询小王}，价格要比市场上的低，我们的承诺---让利于您，所有的产品都是批发价！有需要的亲们，联系我吧。绝对物超所值！

四、操作和使用：

1、主机操作面板 上、有控制电机正反转和停止三个按钮及相应的指示灯泡，使用前应先按一下停止按钮而后接通电源此时红色灯泡应显示。

2、使用变速操作扳把 选择快速或慢速时应开车变速不要在停止状态下强行扳动以免零件损坏，丝杆升降速度为50mm/min适用于沥青混凝土的马歇尔试验，丝杆升降速度为1mm/min适用于承载比试验等需要、变速操作扳把在手动位置时方可使用手动摇把，停止使用时必须将摇把拔掉不得放在机上。

3、在试验前应将所用的测试仪表（如传感器测力环）和需用的附件（如压头）及试件各按其位加以固定或放置平稳，此时应对照两侧立柱上刻划的调平顶盘，顶平面的最低和最高极限位置线如能满足要求时方能开始做试验，否则应采取加垫或其它措施加以调整。

4、正式进行试验前应先开空车运行1-2分钟察机器有无异状或异声，当确认机器正常后方能正式使用。

5、主机的限位装置在出厂前已经调整好，因此在使用过程中不要随意拆卸，如因维修需要，一经拆卸重装，应重新校正其位置及动作的可靠性。

6、主机立框后面的背板不要輕易打开，打开后应及时装好以免发生以外。

五、注意事项：

1、电源接通后，将开关手柄拔到上升位置时，电动机开始运转，然后挂挡，工作台必须上升，如果工作台下降，说明电动机运转方向不对，应倒相，停车后不允许挂挡。

2、工作台快速上升，试件与压头距离2-3毫米时，必须换为慢档工作。

六、维护与保养：

1、仪器表面应经常擦拭保持仪器整洁如较长时间停用时应加塑料罩。

2、因传动箱内无自动润滑系统，因此每使用半处左右应打开传动箱盖添加润滑脂（品种不限）一次以保证正常运行。

3、丝杆盘的丝杆部分每班应灌注适量机油以保证其结合部位的正常润滑，灌油时将调平顶盘取下从丝杆盘中央小孔中缓慢注入，此时调平顶盘应处于接近最低位置为好。

实价销售，质量100%合格，{路面材料强度试验仪}，当天下午四点之前款项进账，当天发货，所有产品价格适中，不求最低，只求质量最优，无人为因素损坏，质保一年，一年之内有质量问题，包修包换包退，终身维修！一流的品质，一流的服务，由于产品型号、规格有多种，可根据客户自己所需、购买！详情可咨询上海雷韵销售部小王！