

## 【欣佳宏】振动电机跳闸的原因和日常保养，

产品名称	【欣佳宏】振动电机跳闸的原因和日常保养，
公司名称	深圳市欣佳宏科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道万丰98工业城第14号厂房二楼
联系电话	0755-27248536 13632896792

## 产品详情

### 【欣佳宏】普田MVE系列振动电机跳闸的原因和日常保养

普田MVE系列振动电机的合理选用是机械设备能否良好运行的关键，要经过合理的计算进而进行调节激振力大小满足用户生产使用要求。

#### 普田MVE系列振动电机跳闸的原因和日常保养

##### 普田MVE系列振动电机跳闸的原因:

- 1.振动电机空气开关，运城振动电机，过电流保护器容量不符或老化。
- 2.振动电机的出线电缆破皮。
- 3.轴承损坏或缺油卡涩，产生过负荷跳闸。
- 4.振动电机电源有问题或断路器老化。
- 5.振动电机的磁回路性能下降，造成电流过大。

##### 普田MVE系列振动电机的日常保养：

- 1.启动前：(A)检查粗网及细网有无破损（B）每一组束环是否紧锁。
- 2.启动时：(A)注意有无异常杂音（B）电源是否稳定（C）振动有无异状。

3.使用后：每次使用完毕即清理干净定期保养。

4. 普田MVE系列振动电机运行两周左右，必须补充一次适时的锂基润滑油脂（ZL-3）。累计运行1500小时，检查轴承，若损坏时立即更换。 邓小姐 136-3289-6792。