

黎阳木材粉碎机研发技术高-生产能力强

产品名称	黎阳木材粉碎机研发技术高-生产能力强
公司名称	郑州黎阳机械有限公司
价格	24000.00/台
规格参数	品牌:黎阳 型号:800 产量:5-8T
公司地址	郑州市中原区西四环与陇海铁路地下道南交汇处 往西200米
联系电话	15515526680 15138990439

产品详情

木材粉碎机可以加工干桔杆、鲜桔杆、粮食、棉秆、豆秸、花生秧、地瓜秧、麦秸、牧草等饲草以及各类谷物，还可粉碎玉米芯供种植平菇等实用菌类的朋友使用。该系列饲草粉碎机是集铡草机、揉草机、粉碎机、揉丝机、打浆机为一体的全功能机型，已申请国家专利。新款高喷20A.28A在铡草的时候可将物料抛出2-7米远，改善老款需要频繁卸料缺点，是大中型养殖场及家庭饲养鸡、鸭、猪、牛、羊和等家禽采食的理想设备。广泛用于饲料加工户、秸秆饲料厂、颗粒饲料加工户、生物电厂、养牛、养羊饲养户、秸秆碳厂、密度板、秸秆造门、秸秆炭、秸秆板材、饲料等多种领域。加工范围2-60毫米,原材料长短不受限制,是目前国内的糠粉加工设备。该机动小，产量高、结构简单、操作方便、一人就可操作、加工范围广泛、原材料不受长短限制。

木材粉碎机的结构及工作原理

通过反复试验，终于设计出了多功能的粉碎机，【双进三出】设计，解决了消费者要分别选择粉碎机、干湿秸秆铡草机、揉搓机、打浆机、等多种农机设备的烦恼。传统行业老式粉碎机5年以上，粉碎机的改革创新。

- 1、该机由上壳、下壳、三个出料口、双进料斗、角钢架子、锤片、刀具等组成。
- 2、粉碎时，粉碎料粗细由筛孔大小来控制，可更换不同筛网。
- 3、单独铡草时，可以从上出料口喷出原料，也可将筛网抽出。
- 4、粉碎干秸秆或粮食时关闭上出料口，原料通过筛网由风机卸料口出料。
- 5.打浆通过筛网右下出料口出料。

木材粉碎机安装与调试

- 1、机器工作时应安装平整结实的场地上。
- 2、按规定要求配备安装好电机。
- 3、安装皮带前应先检查索引动力的旋转方向是否与铡草机铡切方向一致，确认无误后再调整安装皮带，并使其皮带松紧适当。
- 4、未启动前应对铡草的动定刀间隙进行检查与调整，使之间隙调整控制在0.8毫米以下不磕碰为准，然后锁紧螺栓。
- 5、各部位调整正常，确认无误后，接通电源试运转，检查各部位紧固件连接处有无松动，各旋转部位有无异常声音等现象。

木材粉碎机安全操作与维修保养

- 1、开机前必须熟读使用说明书，并按其固定进行调整和保养，操作者必须要掌握本机的构造及功能要求。
- 2、配套动力一定要符合要求，不准私自提高主轴转速。
- 3、开机前检查运转方向是否与铡切方向相同，否则严禁开机。
- 4、需要铡切的物料中不得混入金属、石子等硬物，否则会造成机器损坏。
- 5、机器开动几个小时后，需要观察各部件是否松动，必须定期给轴承加注黄油。
- 6、喂入料物时，操作人员的手严禁靠近刀片，以免造成人身伤害事故，喂料要均匀适量，不能过多或是过少，时快时慢。
- 7、严禁酒后、带病、或是过度疲劳作业，严禁带手套、弱智者、未满18岁青少年、60岁以上老人以及未掌握铡草机使用规则的人单独操作。
- 8、在工作中，如发现堵草和其他故障，应立即拉闸断电，排除故障后再进行作业，严禁机器带病作业。
- 9、非工作人员，不熟悉本机机构性能者不得随便开机。
- 10、机器长期不用时，应存放在室内或是棚里，以防机器锈蚀。

注：该机器，粉碎细度由筛孔孔径大小确定。用户可根据饲料的颗粒度要求，合理选用筛网。

联系人：李中祥

手机：13938514728

传真：0371-85090063

邮编：450000

地址：中国河南郑州市飞龙路与荥运路交叉口向东100米

主页：www.lymufenji.com 木材粉碎机

www.mobanposuiji.com 模板破碎机

