

矿洞铲车 井下铲车原装现货您用的放心价格低廉

产品名称	矿洞铲车 井下铲车原装现货您用的放心价格低廉
公司名称	宁津县森发机械科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:中首重工 型号:zl-928 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县宁城街道办事处大祁工业园
联系电话	0534 - 5221885 17853409092

产品详情

矿洞铲车 井下铲车原装现货您用的放心价格低廉

矿用装载机矿山井下开采空间狭小、通风条件差,井下装载机作业时产生的尾气难以及时、顺畅排放到矿井之外,由此造成井下空间污染严重,给工作人员的健康带来极大危害。本文主要讲述井下装载机柴油机尾气的危害,提出净化方法,并介绍水洗式尾气过滤装置。宁津县金宏机械有限责任公司专业生产井下装载机、巷道装载机、煤矿装载机、水过滤井下装载机、带防滑链巷道装载机等一系列产品

矿井装载机发动机覆盖件采用高强度的结构,坚固耐用,能够有效的保护发动机,避免落物砸坏发动机。巷道装载机驾驶员穿戴应符合安全要求,并穿戴必要的防护设施。矿井装载机采用无级变速变速箱,操作方便,可靠性高,维修方便。

矿用装载机是工程机械设备,主要用于空间狭窄的洞采作业的磷矿、铁矿、铜矿、金矿、银矿、铅锌矿、煤矿巷道等各种矿山、水电、隧道工程的铲装作业。

- 1.配备锡柴4102增压发动机,功率强劲,额定功率为70kw;
- 2.发动机覆盖件采用高强度的结构,坚固耐用,能够有效的保护发动机,避免落物砸坏发动机。
- 3.优化散热器结构,采用五叶片不等角风扇,冷却系统采用铝制散热器,增大了有效散热面积,优化整个冷却系统的进出风道设计,有效降低发动机水温和液压系统的油温,热平衡温度更低,提高了整机冷却效率,可以适应更高工作环境温度。
- 4.采用液力分体变矩器,可靠性高,维修方便;操作轻便、迅速、灵活,疲劳强度低,作业效率高,能充分利用发动机的功率,增大扭矩,是整机具有较大的牵引力;结构紧凑,传动效率高,扭矩储备大,性能可靠,速度快,使用寿命长。

5. 发动机排出的废气通过两级过滤，保证在空气流通不畅的空间内工人作业的健康问题。

矿用装载机在井下工作时应注意的问题

- 1、矿用装载机，矿井装载机，井下小铲车，这些工程机械应按有关规定执行。
- 2、矿用装载机在四级以上土壤作业时，应选翻松，并清除障碍物。
- 3、矿用装载机作业前，应检查钢丝绳、轮胎气压、铲土斗及卸土板回缩弹簧、拖把万向接头、撑架以及各部滑轮等，液压式铲运机还应检查各液压管接头、控制阀等，确认正常后方可起动。
- 4、作业时，严禁任何人上下机械、传递物件，以及在铲斗内、拖把或机架上坐立。
- 5、两台矿用装载机同时作业时，拖式铲运机前后距离不得少于10m，自行式铲运机不得少于20m。平行作业时两机间隔得小于2m。在狭窄地区不得强行超车。
- 6、矿用装载机上下坡道时，应低速行驶，不得途中换档，下坡时严禁脱档滑行，行驶的横向坡度不得超过6m，坡宽应大于机身2m以上。在新填筑的土提作业时，离坡边缘不得小于1m。
- 7、需要在斜坡横向作业时，须先挖填，使机身保持平稳，作业中不得倒退。
- 8、在不平场地上行驶及转弯时，严禁将铲运斗提升到位置。
- 9、行驶时应让支线，空载让重载，下坡让上坡
- 10、在坡道上不得进行保修作业，在陡坡上严禁转弯、倒车和豪华车，在坡上熄火时应将铲斗落地，制运牢靠后，再行起动。
- 11、矿用装载机铲土时，应直线行驶，助铲时应有助铲装置，正确掌握斗门开后的大小，不得切土过深，两机要相互配合，尽量作到平稳接触，等速助铲。
- 12、夜间作业时，前后照明应齐全完好。自行式铲运机的大灯应照出30m以上，如遇对方来车，应在百米以外将大灯光改为小灯光，并低速靠边行驶。
- 13、拖拉陷车时，应有专人指挥，前后操作人员应协调，确认安全后，方可起步。
- 14、轮胎式矿用装载机的差速器锁，只能在直线行驶的泥泞路面上短时间使用，严禁在差速器锁住时转弯。
- 15、非作业行驶时，铲斗必须用锁紧莲条挂牢在运输行驶位置上，机上任何部位均不得载人或装载易燃及爆炸物品。
- 16、修理斗门或在铲斗下检修作业时，必须把铲斗升起后用销子或锁紧链条固定，再用垫木将斗身顶住，并制动住轮胎。
- 17、作业后，应将矿用装载机停放在平理地面，并将铲斗落在地面上，液压操纵的应将液压缸缩回，将操纵杆放在中间位置，进行清洁、润滑后锁好门窗。

矿用装载机的特点及维护保养

矿用装载机，采用大功率四缸柴油机，功率储备大，动力强劲。整机外观大方、稳重。超低车身设计，

解决狭窄低矮巷道作业难题。液压油路加装3级精密过滤，保证液压系统清洁、通畅、可靠，延长各液压元件的使用寿命。后置排烟过滤系统，保证了巷道作业场所的空气清洁。

矿用装载机除完成日、周、月、年维护内容外，还要完成以下矿用装载机的季维护。下面我们一起来看一下矿用装载机的保养方法

- 1、清洗发动机冷却系，检查并调整发动机的气门间隙。
- 2、给发电机、电起动机注射滑脂，并检查电气系统及接线柱。
- 3、查看、清洗并调整喷油嘴的喷油压力、油束角及射程，及配气定时及喷油提前角。
- 4、检查并清洗制动总泵放气孔、主减速器、变速器、变矩器的通气孔。更换发动机机油及喷油泵体内机油。
- 5、每年春、秋两季要对发动机机油、主减速器油、液压工作油、燃油以及润滑脂进行季节换油，并检查液压工作系统的转斗油缸、动臂油缸有无沉降现象，必要时检修油缸、活塞、分配阀，或更换密封件。

矿井装载机具有高可靠性、高效率、机动灵活、安全环保等特点。矿用装载机可拆卸驾驶棚,视野宽阔,为操作者提供安全舒适的工作条件.矿井装载机发动机覆盖件采用高强度的结构,坚固耐用,能够有效的保护发动机,避免落物砸坏发动机.