自动售货机微信支付工作原理

产品名称	自动售货机微信支付工作原理
公司名称	合肥和硕智能电子厂
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	安徽长丰双凤经济开发区蒙城北路与金杭路交口 半岛1号89幢205室(住所)
联系电话	18110958096 18756907561

产品详情

自动售货机微信支付工作原理

首先让我们了解下微信支付售货机的销售流程。 消费者用微信扫一扫,扫描售货机上的二维码,在手机上就会跳转至选择售货机所售商品的页面,选择商品后点击支付按钮,跳转至微信支付输入密码页面,顾客输入密码完成支付动作,售货机自动贩卖消费者所选择的商品。 售货机是从消费者支付成功后开始工作。云支付器后台会首先确认消费者支付成功,确认后会给云支付器相应的指令,云支付器收到指令会传给售货机主板,这一过程和投币器给主板指令类似。那接下来主板控制售货机完成销售动作。在此过程中,云支付器和后台是通过无线数据传输的。一般是通过wifi或gprs连接网络,也就是我们通常说的无线路由器和手机上网卡!

合肥和硕智能电子厂生产的售货机主板,售水机主板就拥有支付宝,微信支付功能,手机APP远程监控等,可根据客户需求开发定制