

硫化机模板电加热导热油炉

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 硫化机模板电加热导热油炉 |
| 公司名称 | 南京欧能机械有限公司上海分公司 |
| 价格 | 28500.00/台 |
| 规格参数 | 欧能机械:45KW EUOT-50-45:75KW 江苏南京:90kw |
| 公司地址 | 上海市金山区卫昌路293号2幢8521室 |
| 联系电话 | 15951973919 |

产品详情

硫化机模板电加热导热油炉又称硫化机模板油加热器，鼓式硫化机辊筒油加热器，平板硫化机导热油电油锅炉，模具温度控制机等电加热油炉设备。长期供应于河北、河南、山东的济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁、泰安、威海、日照、莱芜、临沂、德州、聊城、滨州、菏泽东阿、即墨、招远、威海、石家庄、邯郸、保定、张家口、承德、唐山、廊坊、沧州、衡水、秦皇岛、邢台、郑州、开封、洛阳、南阳、漯河，许昌，三门峡，平顶山，周口，驻马店，新乡，鹤壁，焦作，濮阳，安阳，商丘，信阳，济源等不同的城市，厂家直销价格优，质量保证，终身维护，欢迎来电咨询。

硫化机模板电加热导热油炉是一种新型、安全、高效节能，低压（常压下或较低压力）并能提供高温热能的特种工业炉，是一种以电为热源，导热油为热载体，利用循环油泵强制液相循环.将热能输送给用热设备后.继而返回重新加热的直流式特种工业炉，如此周而复始，实现热量的连续传递，使被加热物体温度升高，达到加热的工艺要求。

硫化机模板电加热导热油炉的优点：

管路防爆装置

回油温度显示表

开机自动排气功能

油泵反抽回油功能

加热功率切换功能

隔离式电器控制箱,延长电器使用年限

负压系统运转(选购)

RS485通讯功能,实现自动化管理.(选购)

即时冷却回油关机功能

热油BY-PASS泄压回路

油泵马力和加热功率可订作

全系列采用西德SPECK油泵(磁力泵、永不漏油)

全系列采用欧美高温管路元件

电器采用OMRON. FUJI. TE. LG.

温度控制范围: 进水温+25 350

硫化机模板电加热导热油炉的操作使用：

第一条 电加热导热油炉的操作人员，应经过电加热导热油炉方面知识的培训，并经当地锅炉安全监察机构考核发证。

第二条 电加热导热油炉使用单位，必须制订电加热导热油炉操作规程。操作规程应包括电加热导热油炉启动、运行、停炉、紧急停炉等操作方法和应注意事项。操作人员必须按操作规程进行操作。

第三条 电加热导热油炉范围内的管道应采取保温措施，但法兰连接处不宜采用包覆措施。

第四条 电加热导热油炉在点火升压过程中，应多次打开锅炉上的排气阀，以排净空气、水及有机热载体混合蒸汽。对于气相炉，当有机热载体的温度与压力符合对应关系后，应停止排气，进入正常运行。

第五条 有机热载体必须经过脱水后方可使用。不同的有机热载体不宜混合使用。需要混合使用时，混用前应由有机热载体生产单位提供混用条件和要求。

第六条 使用中的有机热载体每年应对其残碳、酸值、粘度、闪点进行分析，当有两项分析不合格或热载体分解成份的含量超过10%时，应更换热载体或对热载体进行再生。

第七条 电加热导热油炉受热面应定期进行检查和清洗，应将检查和清洗情况存入锅炉技术档案。

第八条 电加热导热油炉安装或重大修理后，在投入运行前应由使用单位和安装或修理单位进行1.5倍工作压力的液压试验，对于气相炉应按第15条进行气密性试验。合格后才能投入运行。液压试验与气密试验时，当地锅炉安全监察机构应派人参加。

第九条 锅炉房应有有效的防火和灭火措施法

硫化机模板电加热导热油炉的售后服务保固事项：

一、 保固期限自出厂日起壹年内(不包括天灾损害及人为使用不当。如：不按操作说明书操作及保养等)

二、 以下事项在保修期内，如发生故障，本公司维修时将酌收工本费

- 1.若未按照欧能公司的操作说明书所述事项操作及保养而导致机器损毁，不在此保修内。
- 2.使用非本公司提供的零件或非本公司维修而引起的故障。
- 3.耗材(如过滤器、电热等)。
- 4.机器因天灾及人为不可抗拒的原因损害。
- 5.因电力不足或高压放电对本机造成的损坏。
- 6.机器工作的环境温度超过 65 造成的损害。
- 7.由于其它机械故障以致引起本公司产品在使用中所引起的二次故障。
- 8.因冷却水不洁或不足而导致本公司产品故障。