

泵车生产厂家 36米混凝土泵车送货上门

产品名称	泵车生产厂家 36米混凝土泵车送货上门
公司名称	山东智赢机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁高新区金宸国际大厦1417号
联系电话	0537 - 3270020 17305373339

产品详情

小型混凝土泵车的操作系统及性能：

- 1、小型混凝土泵车电气控制系统的控制方式主要有五种，分别是机械式、液压式、机电式电器控制式、可编程控制器式、逻辑电路控制式。小型混凝土泵车上除了安装电气控制系统以完成控制任务之外，还安装有手动控制操纵系统，它也是控制系统的一部分。小型混凝土泵车如果采用机械操纵，一般有杆系操纵机构和软轴操纵机构两种方式。
- 2、如果将两者进行对比就不难发现，软轴操纵机构有更多的优越性，如布置灵活、传动效率高、过渡接头少而且空行程小、行程调节方便等，所以小型混凝土泵车的操纵系统主要是选择软轴操纵机构。
- 3、小型混凝土泵车根据实际需要，在小型混凝土泵车的操纵系统中应该能够实现无级调速操纵，而能够使操纵杆停止在任何一个位置的锁定机构是实现无级调速操纵的关键装置，一般可以选用碟形弹簧或弹簧板等。为便于操作，操纵手柄都设计安装在较方便的位置。
- 4、小型混凝土泵车的操纵系统主要是用来控制主液压泵流量和发动机转速，从而改变小型混凝土泵车的混凝土排出量。如果小型混凝土泵车采用液压操纵，则可直接从小型混凝土泵车的泵送系统中获取液压驱动力，并通过手动液压阀实现操控。与混凝土的性能有密不可分的关系，同时在操作过程中注意操作规程的细节，及时发现及时排除故障，以提高输送泵的工作效率。管道清洗有两种方法水洗和气洗。不管是水洗或是气洗，都要将阀箱体和料斗清洗干净。
- 5、小型混凝土泵车在水洗时，把用水浸过的扎成圆柱形的水泥袋和清洗球先后装进已清洗干净的锥管中，接上锥管、管道，关闭卸料门，再向料斗注满水（须保持水源不断）。泵送水，直到清洗球从输送管的前端冒出为止。气洗即压缩空气吹洗，是把浸透水的清洗球先塞进气洗接头，再与变径管相接的根直管，并在管道的末端接上安全盖，安全盖的孔口要朝下。控制压缩空气的压力不超过0.8MPa，气阀要缓慢开启，当混凝土能顺利流出时才可开大气阀。

想了解更多泵车详情，请查看工程机械直卖网（www.cmsell.com）

来电热线：手机：17305373339（微信同号）

联系人：杜经理