

# 四驱矿车 15吨巷道运矿车 地铁运渣四轮车

产品名称	四驱矿车 15吨巷道运矿车 地铁运渣四轮车
公司名称	济宁鑫山工程机械有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	发动机:锡柴490 变速箱:145 轮胎:750-16
公司地址	山东省济宁市任城区长沟工业园
联系电话	0537-2659931 18353758705

## 产品详情

四驱矿车 15吨巷道运矿车 地铁运渣四轮车

矿用四不像自卸车的转向系统

- 1、定期检查转向油罐内油面高度及油液质量。
- 2、设备停放较长时间或维修后，加油时应排尽空气，具体方法如下：顶起前桥，将油充满转向油罐，启动发动机并在1000r/min转速下，左右转动方向盘，直到两端打到极限位置（在极限位置不能停留过久，否则转向油泵会发热），反复十余次。在进行上述操作中，应不断往转向油罐内补充油，直至油液充满整个系统，液面到油标位置。再转动方向盘，油面保持平静，无气泡。
- 3、转向传动机构应经常检查各连接处螺母紧固情况，若发现松动应紧固。
- 4、检查各接合面处应无渗漏，若有应紧固螺母或更换密封件。
- 5、各杆件和铰接处应按时润滑。
- 6、每行驶2500km后，检查调整前桥。调整时将其停放在平地上，将前轮打正，松开横拉杆上的锁紧螺母，转动轴套调整横拉杆长度，使前束为0mm~3mm，然后拧紧螺母。
- 7、当转动转向盘时震动厉害，表明油路中混杂空气，油泵吸空。解决方法：应首先检查油面，若油少，加足液压油，按上述方法排除空气。若油液充足应检查粗滤器是否堵塞，转向油罐的空气滤盖透气孔是否堵塞，若堵塞拆下进行清洗再装上。
- 8、矿用四不像自卸车在行驶5000公里时需要更换转向用油及油罐中的滤芯，以后每行驶24000km或油变

质时，必须更换油液及油罐滤芯。

9、检查液压系统的泄露液压系统泄露，会使转向系统不能正常工作，检查以下内容：各油管、接头连接处；转向助力缸伸缩处；转向泵轴；转向器端盖处。10、其它部位

检查各铰接部位是否缺油，在转向时如发出嘎嘎的响声，则说明各铰接部位缺油，应及时补充。

检查助力缸缸筒有无外伤、变形、如有应修理或更换；

各连接部分是否松弛磨损，若有磨损则需加注润滑脂，对于松旷严重的应更换。

检查各处的软管有无老化、裂纹、外伤、泄漏以及管路接头有无松动，如发现应及时紧固或更换。

济宁鑫山工程机械有限公司生产各种履带运输车、矿用四轮车、四不像车、四驱爬山王、混凝土搅拌罐车、后八轮工程车、订制特殊用车、各种四不像车订制底盘等。整车均可订制，欢迎来电咨询。