

干式电力变压器厂家价格

产品名称	干式电力变压器厂家价格
公司名称	临沂万商实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	临沂兰山区临西六路
联系电话	0539-2769988 15919718051

产品详情

按照“总-分-开”的顺序分级设置，形成三级配电的模式。-配电箱的配电系统各个电箱，开关箱安装位置要合理。总配电箱要尽量靠近变压器或外电源处，以便电源的引入。分配电箱应该安装在用电设备或者负荷集中的中心地带，确保三相负荷保持平衡。开关要结合现场的实际情况尽量靠近控制的用电设备。配电箱的盘面上一般根据需要装有单极、双极、三极或四极断路器或胶木负荷开关，有的还配有漏电保护器，单相、三相三线制、三相四线制电能表等。配电箱在电气系统中起的作用是分配和控制各支路的电路，并保障电气系统安全运行。配电箱按其结构可分为柜式、台式、箱式和板式等。按其功能可分为动力配电箱、照明配电箱、插座箱、电话组线箱、天线前端设备箱、广播分线箱等。按产品生产方式分为定型产品、非定型产品和现场组装配电箱。在建筑工程中，尽可能用定型产品，如高、低压配电柜、控制柜、台、箱。它采用了标明多种不同颜色电缆所连接的终端，保证了快速，厂家是如何准确的安装的。

- 1、从信息插座底盒孔中将双绞电缆拉出约20-30cm。
- 2、用环切器或斜口钳从双绞电缆剥除10cm的外护套。
- 3、取出信息模块，根据模块的色标分别把双绞线的4对线缆压到合适的插槽中。
- 4、使用打线工具把线缆压入插槽中，并切断伸出的余缆。
- 5、将制作好的信息模块扣入信息面板上，注意模块的上下方向。
- 6、将装有信息模块的面板放到墙上，用螺钉固定在底盒上。
- 7、为信息插座标上标签，标明所接终端类型和序号。

以上多媒体信息箱模块安装注意事项只是给大家提供一个参考信息。 TEL：156-6656-9319 QQ微信同号：320-859-232