

松江云安JB-YX-252A楼层显示器火灾显示盘

产品名称	松江云安JB-YX-252A楼层显示器火灾显示盘
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海 松江 型号:JB-YX-252A 产地:上海 松江
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

松江云安火灾显示盘,JB-YX-252A,松江云安楼层显示器

一、JB-YX-252A火灾显示盘技术指标：

1. 工作电压：DC24V。（由控制器的外控电源提供）
2. 监控电流：5mA。（液晶的背景光打开时）
3. 工作电流：15mA。报警显示状态时）
4. 使用环境：温度0 ~45 ，相对湿度95%（40 ±2 ）。
5. 显示范围： 96点（3101、3102A控制器适用）； 252点（3208控制器适用）。
6. 显示方式：显示汉字地址。（多由8个汉字组成）
7. 总线长度： 1500m。
8. 外形尺寸：245mm × 160mm × 50mm。（安装方式采用壁挂式）
9. 机壳颜色：象牙白。

二、JB-YX-252A火灾显示盘基本功能：

1. 能接收并显示由控制器发给本火灾显示盘火警点的汉字数据信息。探测点发生火警时，火灾显示盘的火警灯亮，同时发出火警音（可消音）；液晶的背景光自动打开。（火警时，自动亮屏。）
2. 控制器的探测器属性编程中必须将层显号、点号及探测器描述编写得准确而明白，便于消防值班人员掌握。配置显示盘编程将控制器的汉字数据传送到火灾显示盘，作为其信息显示之依据。控制器有关“火灾显示盘”的编程方法参照3101、3102A、3208等控制器的使用说明书。
3. 按“退出”键，可使火灾显示盘返回正常监视状态。

三、安装说明：

本火灾显示盘为壁挂明装。先将塑料底板（长宽为182mm×145mm）安装在墙内的86暗盒上，再将火灾显示盘套挂在该塑料底板上。要求火灾显示盘的底边距地1.5米。

四、层显号设置及接线端子图：

1. 层显号由火灾显示盘自行进行软件设置。（层显号在编程D菜单中确定！）
2. JB-YX-252A火灾显示盘接线端子图如下：（打开后盖的后视图。）