

5方小型混凝土搅拌车价格排名

产品名称	5方小型混凝土搅拌车价格排名
公司名称	湖北舜宇汽车销售有限公司
价格	155000.00/辆
规格参数	
公司地址	随州市曾都区南郊平原岗村程力工业园
联系电话	0722 - 7083200 13886881261

产品详情

5方小型混凝土搅拌车价格排名。5方小型混凝土搅拌车特价批发，新老客户对我公司信任的回馈，希望新老客户把握时机，您买到的是机会，得到的是实惠。另外，我公司根据客户要求，现在不仅对外销售成品混凝土搅拌车、小型泵车，还对外加工上装部分，搅拌罐和泵车上部臂架，你只要提供符合要求的汽车底盘，我们只收取材料费和加工费，与成品商品同等享受售后服务，有需要的客户可以联系我小廖。

厂家总部直销电话：138 8688 1261

搅拌车厂家官网：www.58jbc.com

5方跃进底盘配置：白色单排驾驶室，小八档变速箱，153T后桥，9.00-20尼龙胎，玉柴140马力。上装配置：液压件选用美国进口萨利油泵、马达，科一减速机，振华散热器。前封头6mm合金钢耐磨材料，筒体5mm合金钢耐磨材料，材质为Q345，带气压供水装。此款是一款小型搅拌车，它车身短、转弯半径小，行驶过程中安全性能稳定，适合农村建设，能行走在限宽2.30m道路上。跃进牌小型搅拌车经济实惠。湖北华专一汽公司专业生产大、中、小型混凝土搅拌车，该公司专探研多年，特意高薪聘请专工程师，生产一批又一批的搅拌车，产品断升级，得到广大用好评，我们选用东风、陕汽、重汽、解放、大运等底盘。厂家直接销售，直接来厂提车，无中间商，拒绝差价，价格一步到位，也可分期付款首付20% - 80%，就可轻松提车，解决您资金紧张问题。手续简单，放款速度快，方便快捷！欢迎来电详询！

搅拌车的应急的紧急处理方式：当装载混凝土的搅拌车发生故障时，搅拌筒不能旋转时，应迅速将拌筒内的混凝土排出。当发动机发生故障时，马达或减速机能正常使用时，连接紧急驱动软管（两车泵、马达相同），依靠其它搅拌车的动力，驱动拌筒旋转并将混凝土排出，但是马达或减速机发生故障时，则不可采用此方法。

故障车（被驱动车）具体操作步骤：

- （1）准备好三根紧急驱动软管，卸下接管和接头盖；
- （2）将故障车的发动机熄火；

- (3) 将紧固左右各一个螺母朝左旋松；
- (4) 再将旋钮朝右旋转，直到不能再旋为止；
- (5) 将高压软管从马达接头处卸下；
- (6) 将紧急驱动软管接到马达接头上；
- (7) 把紧急驱动软管上的接管与故障车卸下的高压软管相接，以防漏油。

救援车（驱动车）的操作：

- (1) 将操作手柄至于空档位置；
- (2) 将发动机熄火；
- (3) 将高压软管从高压油管处卸下；
- (4) 将紧急驱软管接到高压油管上；
- (5) 用紧急驱动软管上的接头盖将驱动车的高压软管盖起，以防漏油；
- (6) 启动救援车的发动机；
- (7) 将救援车的操作手柄拨至“出料”位置，使故障车内的混凝土排出。紧急驱动完毕后，使两车自动恢复原状。

马达或减速机出现故障时：打开拌筒检修孔盖，将混凝土从搅拌筒检修孔内尽快掏出。

安全锁的解除方法：混凝土出料前，将驾驶室内推拉软轴操作手柄从定位块的槽中推出即可解除锁定。