

白色三角钢琴 纸箱 木材 \ 金属

产品名称	白色三角钢琴 纸箱 木材 \ 金属
公司名称	上海赛雅钢琴有限公司
价格	.00/个
规格参数	包装:纸箱 材质:木材 \ 金属 产品类别:钢琴
公司地址	青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层Z区106室
联系电话	0572-8172080 13511257707

产品详情

包装	纸箱	材质	木材 \ 金属
产品类别	钢琴	颜色	白色亮光

钢琴的保养注意事项

保持适宜温度 钢琴的外壳，共鸣盘、击弦机和键盘等主要部件使用大量的木材、毡、呢、皮革和金属件，它们对湿度的变化非常敏感，所以琴房内的相对湿度保持在40%—70%为宜。若环境湿度太高或阴雨天气，注意在不弹奏时，可在琴内放置吸潮剂或安装防潮管，避免部件受潮膨胀变形或生锈。若环境过于干燥，可在琴房内放置水盆，通过水的自然蒸发来保持琴内适宜的湿度，避免部件因干燥缩水变形或漆膜爆裂。保持钢琴整洁 切勿让灰尘或琐碎物质留在琴键间的空隙，导致清理困难，因而影响触键感，所以每次弹奏完毕后应把琴盖盖上。钢琴的击弦机系统等部件材料使用大量的全羊毛材料，因此如果长时间不使用，应在铁排处悬挂式在键盘底下放置布袋盛装樟脑类杀虫剂和一定数量的干燥剂，并套上琴套，为了防止虫蛀蚀，且保持琴内干燥。为保持钢琴的漆膜光亮清洁，应经常用软布揩琴表面，然后用钢琴高级光亮剂擦表面，使漆膜表面格外光亮并保持一定的润滑度，使手摸后不留指痕。钢琴清洁时，要用柔软棉布或毛刷清除灰尘，再用软布小心擦拭，切勿使用家俱油蜡，请使用钢琴专用油蜡。对外壳上的铜制金属件要进行适当的护理能以避免金属件放置时间太长而氧化发黑。经常用软纯棉布蘸少许汽车蜡或亮光剂擦拭，使其保持亮丽的光泽。切勿在钢琴面放置任何硬物，以免划损琴面。避免放置杂物在琴顶上，以免在弹奏时因震荡而产生杂音。