

# 海水养殖紫外线模块生产厂家316不锈钢材质

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 海水养殖紫外线模块生产厂家316不锈钢材质  |
| 公司名称 | 北京优威德环境科技有限公司  |
| 价格   | 2700.00/台  |
| 规格参数 | 优威环保:UV-UVC-480W<br>XARD-480W:900*219*100<br>SYS-ZWX-6:900*219*100 |
| 公司地址 | 北京市大兴区黄村镇佟场村佟场路16号   |
| 联系电话 | 15633212160  |

## 产品详情

### 一、全使用注意事项

1. 本产品使用紫外线杀菌的方式，设备在出厂时已安装好石英套管安装设备时轻拿轻放避免套管破碎。
2. 消毒器不要装置在过于潮湿和冲击震动大的地方，湿度大容易引起电器元件损坏，冲击震动过大引起灯管和石英管的损坏。
3. 设备安装完成后把设备随机佩带的灯管安装到设备套管内。
4. 在设备通电前请检查使用电压与设备上标示的电压（额定电压标示于电源插头处）是否相符如不符请勿使用。
5. 本设备因为必须要可靠接地，如没有可靠接地请勿使用。
6. 本设备必须安装在水泵前端，安装于水泵后端由于水泵启动时冲击力太大会损坏套管造成设备漏水。
7. 设备电源必须使用单独线路，不可与变频水泵共用一条线路，电压不稳会造成配件损坏。
8. 本设备工作压力为0.4-0.6mpa，高于此压力会造成设备损坏。
9. 本设备采用紫外线消毒对人体有一定伤害在使用设备时避免紫外线直接照射人体。

10.设备开启时，要先保障设备内通水，再打开设备电源。因为紫外线灯管运行过程中会产生很强的热量。先开启设备后再通水会造成设备内套管受热再受冷，产生爆裂。

## 二、注意事项

- 1、通水运行前先检查两端不得漏水，石英管内壁也不得有水珠。
- 2、灯角插座应按号或按颜色插入。
- 3、接地保护。
- 4、避免紫外线直接照射人体。
- 5、消毒器不要装置在过于潮湿和冲击震动大的地方，湿度大容易引起电器元件损坏，冲击震动过大引起灯管和石英管的损坏。
- 6、石英管定期擦洗，擦洗时使用酒精作擦洗液。