

了解球磨机的安装程序

产品名称	了解球磨机的安装程序
公司名称	河南金海重工机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	巩义市紫荆街道办大黄冶村黄山路
联系电话	15981818186

产品详情

球磨机应安装在牢固的混凝土基础上。球磨机的基础设计和施工请参看球磨机总装图和基础图。为了保证使用过程中球磨机各部件的位置精度不发生大的变化，球磨机的基础应采用整块式结构。

混凝土基础耐压强度达到75%以上后即可在上面安装球磨机。在安装之前应对基础的质量进行检验，要求混凝土没有影响强度的缺陷，预留孔德数量和位置符合要求，预留孔内无杂物和积水、无油污。采用“地线法”进行安装作业时，在基础上表面应予以“中心标板”。安装前基础上画出所有中心线并在“中心标板”上作出醒目的冲点标记，作为安装时的中线基准。吊装之前应对球磨机分部位全面进行验收，发现问题及时处理。

对球磨机分部位全面进行验收，发现问题及时处理。

- 1、主轴承部分的具体要求参看主轴承部件装配图。
- 2、筒体部分参看回转部分装配图。
- 3、传动部分参看传动部分装配图。
- 4、整体相对位置参看总装图。

河南金海重工是专业生产球磨机厂家，主要生产间歇式球磨机、格子型球磨机、干式两用球磨机、矿粉球磨机、陶瓷球磨机等系列矿山设备。购买设备前可为您完美的地基设计全套生产线工艺流程，公司专一派人员安装调试，售后服务以及用户可随时参观，我们厂家可直接带您去参观实地生产现场！如果您有问题需要咨询，请随时与我公司联系，我们将竭诚问您提供质的服务。联系电话：15617628066

