

养猪采暖炉 养猪热风机 电燃油热风炉 工业热风炉

产品名称	养猪采暖炉 养猪热风机 电燃油热风炉 工业热风炉
公司名称	山东翔工机械有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	
公司地址	济宁高新区柳行街道办事处天一新型材料工业园
联系电话	0537-2239555 18595203167

产品详情

养鸡热风炉 柴油热风炉 雏鸡暖风机 雏鸡取暖炉 养鸭热风炉 养猪采暖炉 养猪热风机 电燃油热风炉
工业热风炉

柴油热风炉越来越多的运用到养殖，种植，厂房，流动饭店，车间等领域，良心小编为您提供柴油热风炉在使用过程中需要注意的安全问题，使用操作步骤以及保养等全方位的产品知识，如有其它需要了解的，可以咨询我们的销售经理：郑小卉18595203167.

第一：柴油热风炉遵从防火安全强制性规定，机器在使用中应按照下图规定留出安全空间：

机器位置 强制安全距离（米）

机器两侧边 0.6

机器后部进风口 1.0

机器顶部 1.5

机器前段出风口 3.0

第二：柴油热风炉的使用方法：

开机过程：

1.在油箱内加满干净的柴油或者煤油。（必须正规加油站的油品，油号符合当地气温要求）

将电源线连接到带有接地线的220V/50Hz电源上。（电压不稳时请加装稳压器）

2. 按下方形开关，顺时针旋转圆形旋钮，左边显示屏显示需设置的温度，右边显示屏显示当前的室内温度。

3. 当左边数字大于右边数字时，点火针点火7秒后机器开始燃烧工作。当左边温度小于右边温度时，机器不工作。

低温环境下，点火不启动时可用手指堵住机器尾部的排气阀门小孔10秒钟，实现点火。

运行过程：

1. 加热过程中，左边数字等于右边数字时，停止燃烧；左边数字大于右边数字时，重新燃烧；这个过程会重复进行，达到保温、节油的效果。

关机过程：

1. 逆时针旋转圆形旋钮，关闭温控，再关闭方形开关。
2. 严禁在机器燃烧过程中直接关闭方形开关或拔掉电源线。（关机2分钟后拔掉插头）

在开机、关机的过程中，会有少量油烟冒出，属正常现象；

关机后，燃烧筒表面温度较高，请勿触碰；

第三：柴油热风炉的保养维护

注：保养时断开电源。

1、 保养周期：常规空间（30天/次），灰尘大的空间（10天/次）；

2、 保养部件：

1. 进气过滤棉：清洗干净，晾干后重新安装；
2. 点火针：刷净点火针头的积碳，重新安装；
3. 喷油嘴：用气嘴吹出口径内的杂质，重新装；
4. 吸油管：将吸油管和滤网进行清洁，晾干后重新安装。
5. 油箱：将油箱底部放油口打开，放掉油箱底部的杂质；

以上部件（除油箱外）保修期0.5年，建议半年更换一次。

翔工机械根据广大客户的使用情况，研发生产的柴油热风炉有20千瓦、30千瓦、50千瓦、70千瓦等型号，咨询前请提供您的使用环境，供暖面积及供暖温度，翔工小郑为您提供热情的解答和周到的服务，柴油热风炉全国诚招代理中

代理咨询热线：18595203167

代理咨询QQ：1410336369

代理负责人：郑小卉

厂址：山东济宁凯旋工业园