

# 南宁自动门安装和南宁自动门厂家

产品名称	南宁自动门安装和南宁自动门厂家
公司名称	广西灿源装饰设计工程有限公司
价格	120.00/平米
规格参数	灿源装饰:001 002:003 南宁:004
公司地址	南宁市青秀区民族大道141号中鼎·万象东方C单元C1002号
联系电话	0771-5858116 18076582448

## 产品详情

随时现代科技的进步，人们的需求。很多公共场合都是用自动门、感应门。比过去的那种固定门要使用很多。自动门主要是通过感应的方式来实现开关门。不需要人用手去推拉。那么南宁自动门按装需要注意什么？有哪些自动门按装厂家。那么具体流程是什么：

### 1、[南宁自动门按装](#)

首先要量号尺寸。因为这些门基本是都是定制的，不一样的大小、款式、材料设计加工出来的效果不一样。首先是师傅去量尺寸，然后跟业主确定款式、材料、图案等。一定成型修改不了。所以确定款式、用料、图案设计很重要。

2、南宁自动门按装安装时要注意按装技巧。墙壁安装，安装前必须将墙面整平，以免不平造成轨道弯曲与产生噪音传感器应先装外面一点，一般装在门洞正中央之上方，高度根据现场情况而定。接线先参考说明书。槽钢与角铁架安装时可直接用平头螺丝或自功螺丝固定，间隔可与上相同。

3、南宁自动门按装，安装电动部件前先将导轨清理干净，再将马达、电盘、尾轮、变压器分别装在轨道固定槽内，把它移到适当位置，安装定位凝聚固定螺丝。将活动门体，当门体装上后测量活动门体与固定门体之间上下是否相等，然后将门推至与固定门对齐再上好皮带与止动板。

4、未安装安全光线的自动门，必须制止人员在非感应范围内停留，以免夹人事件发生。自动门电气组件

的寿命主要与不当使用和偶然事故有关；自动门正常使用条件下的易损件是导轨、传动皮带及滑轮，滑轮的动态磨损不仅指滑轮在导轨上做匀速运动条件下的磨损，更重要的是指自动平移门短距离往返加速运动中的磨损。

在选择[南宁自动门厂家](#)

和自

动门按装

时，要选择正规的

厂家和按装的团队。因为没有技术是

按装不好的，容易出现危险。[灿源装饰](#)

拥有专业的安装技术和正规材料。了解更多有关装修资讯可以登陆官网<http://hyl.gxcyzs.com>或拨打18076582448服务热线，我们期待你的来电。