

装裱机A自动控温装裱机A富平装裱机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 装裱机A自动控温装裱机A富平装裱机 |
| 公司名称 | 泊头市瀚墨香装裱机械厂 |
| 价格 | 2200.00/台 |
| 规格参数 | 3DZBJ-1.3:130CM*60CM 3DZBJ-1.6:160CM*60CM |
| 公司地址 | 河北省沧州市泊头市泊镇刘辛街 |
| 联系电话 | 0317-8261369 13832700172 |

产品详情

装裱机A自动控温装裱机A富平装裱机

泊头市瀚墨香装裱机械厂地处华北平原名城，地理位置优越自古就是文化之乡的沧州泊头市，艺术家层出不穷，装裱技术也由此发展而来。瀚墨香装裱机厂是一家集研发和生产书画装裱机械的综合性专业厂家，瀚墨香装裱机在采用现金的现有产品包括书画装裱机，书画装裱包边机，订角机，切角机，覆背纸，书画装裱胶膜，韩绫，天地杆，轴头等产品。瀚墨香装裱机在采用现进的技术基础上保留原有厂装裱艺术和多年来研究装裱书画的工艺生产制造了适合中国市场的书画装裱机，装裱机性能稳定、兼容、节能、低噪音，进口红外线加热机芯高纯度镍镧不锈钢加热机芯，加热均匀永不返修。

瀚墨香装裱机微电脑自动恒温高能效比，日耗电3-5度，数字显示，高纯度镍镧不锈钢加热机芯，整机框架为精铸不锈钢高韧性，高刚性，高防锈性。连接转动部分采用高性能材质轴承，使操作更加轻便、灵活、省力。书画装裱机工作特点，装裱速度快、装裱书画平整柔软、不变形、干湿两用装裱、镜芯、刺绣、工艺书框等。

瀚墨香字画装裱机的保养及注意事项

- 1、装裱机额定电压220V，功率1800瓦。接电前首先查电源电压是否符合要求，并将开关置断开位置，并接入地线后方可开机使用。
- 2、装裱机机体工作后开起加热板，严禁长时间压合，以免影响毛毡海绵的使用寿命。
- 3、书画装裱机中起主导作用的就是加热板，故一定要其保护干净，严禁硬物碰撞，如有脏物或粘上胶膜，用抹布蘸上酒精擦掉即可，在机器通电时也可擦拭。
- 4、毡板表层为一层毛毡，应避免胶膜沾在上面，以免损坏毡面，不使用时，不要自动拿下，更要避免其变形，影响装裱效果和效率。
- 5、常使用时将转动的轴销部位每月加油1-2滴，注意加油不要过量，以免将被裱的画弄脏。

6、机器如长期不用应放置干燥通风处，最好每月通电加热，以防受潮损坏。

瀚墨香装裱机的介绍和使用方法

微电脑装裱机仪表集温度继电器，时间继电器接触器于一体，采用PID单片机全新设计的全功能装裱机控制器。

测量值PV（红灯）

- 1.显示测量值。
- 2.根据仪表状态显示各类提示符。

给定值SV（绿灯）

- 1.显示给定值。
- 2.根据仪表状态显示各类参数。

仪表的使用方法：首先打开开关把开关按到(ON)上，再按SET设定键（下面第一个向右的三角键）染后再按向上或向下的三角键调温度，使下排的显示为所需要的值，最后再按设定键SET键就设定好了所需要的温度，下面就可以操作使用了。

瀚墨香装裱机的型号及规格：

装裱机3DZBJ-1.3

规格：宽1.3米 无限长

加热板尺寸：130cm*60cm

加热板厚度：6.5mm

外形尺寸：150cm*80cm*40cm

电压：220v

功率：1500w

净重：110kg

日耗电：3-5度

装裱机3DZBJ-1.6

规格：宽1.6米 无限长

加热板尺寸：160cm*60cm

外形尺寸：180cm*80cm*40cm

电压：220v

功率：1800w

净重：120kg

沧州瀚墨香装裱机械厂

电话：0317-8261369

传真：0317-8261369

手机：15532865037

邮编：062150

联系人：韩经理

网址：www.hmxzbj.com

地址：河北省沧州市开发区