

SWF系列混流风机使用、维护、保养方法

产品名称	SWF系列混流风机使用、维护、保养方法
公司名称	山东创源空调设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	亚太:1
公司地址	德州经济技术开发区项目东区天衢东路与纵一路 交叉口东北角
联系电话	0534-2559687 18865701669

产品详情

SWF系列混流风机使用、维护、保养方法。安装前应认真检查风叶及机壳有否运输损坏或变形，若有应待修复后方可安装；

检查连接螺栓是否松动，混流风机起动前，首先要检查风机管道内有无妨碍转动的物品；

检查电机绝缘性能是否良好，接通电源后查看有无摩擦碰撞及异常振动；

风机振动产生的原因很多，可从下述方面进行检查：叶轮与风筒相摩擦，并发出异常的声响及振动；

支架地脚螺栓未紧固，亦会出现较大的振动；叶轮与轴套的连接螺栓松动；

支架与电机连接螺栓松动导致叶轮不平衡，轴承损坏而造成激烈振动。

在常温下运转发现电机温升过高，则可能由系列原因造成：电机轴承损坏，配合间隙小，不符合要求；电源电压过低或三相电机断相运行。