

玻璃钢风机在安装完正确使用的方法

产品名称	玻璃钢风机在安装完正确使用的方法
公司名称	山东创源空调设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	亚太:1
公司地址	德州经济技术开发区项目东区天衢东路与纵一路 交叉口东北角
联系电话	0534-2559687 18865701669

产品详情

- 玻璃钢风机在安装完如何正确使用。对于玻璃钢风机的使用大家是不是一知半解的？那么，就由小编为大家解说一下关于玻璃钢风机的安装和使用。
- 1、打开包装箱后，检查风机各部件（特别是叶轮及机壳）有否损伤变形，联接有无松动，若有则应及时纠正。
 - 2、在预制的安装基础上放一圈橡皮圈或密封胶，然后起吊风机至安装基础上，底脚螺栓对位不得用敲打的办法对位，对下后螺栓紧固。
 - 3、起吊风机必须用铁索托住风机，不允许用吊钩勾住风帽边缘起吊。
 - 4、机号No12以上的大风机的风帽为剖分式，供货时分件包装，对于大风号的风机应先把风机主体安装在基础上，然后再把风帽装在风机主体上，剖分式风帽联接上需加防水密封胶。
 - 5、轴流式、离心式的进口联接管道，应用软件联接，风机不承负管道重量。
 - 6、安装完毕后，接通电源运转，检查风机是否正常。
 - 7、在试运转或正常使用中，碰到下列情况应立即停机，查明原因，等故障排除后方可起动：
 - a、发生强烈的振动。
 - b、突然噪声加大或发生异常声音。
 - c、电机超功率。
 - d、电机冒白烟。
 - 8、在使用中应定期检查风机连接件，紧固件有无松动，叶轮有无积尘，定期加润滑油。