PVC刀刮布焊接机 灯箱布广告布自动拼图机

产品名称	PVC刀刮布焊接机 灯箱布广告布自动拼图机
公司名称	深圳市亮点源电子科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	中国广东深圳市深圳市龙岗区爱联
联系电话	86 755 13632715815 13632715815

产品详情

黑色喷绘布无胶拼接机

一、适用范围:

喷绘布、灯箱布、PVC防水布、枷网帆布、遮阳棚等涂层膜结构(聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等可热熔的材质)平面的拼接。

二、操作方法:

将欲拼接喷绘画面两接片边缘按30-40CM的搭接宽度上下层叠平铺好,在两端距压缝40CM处用胶带或夹 子等固定品牢固;

打开热拼机电源按钮,分别打开温度和速度旋钮,根据布质厚度和材料及地面情况,并设好速度和温度 ,开始预热2分钟左右;

将机器放在两喷绘接片端头搭接层叠处,滚轮对准压缝边缘;

向左扳动尾端手柄,将热风喷头插入喷绘接片上下层叠接缝层,开始拼接;

热风喷头插入上下两拼接画面的层隙间后,机器即开始自走,压接过程中,可轻扶左侧把手,控制方向以调整跑偏,并使上接片边缘与喷头内侧能够接触;

拼接进行到画面末端时,将尾端手柄向右侧扳动,使热风喷头抬离上下接片层叠间隙,便可停止机器工作,此时大功告成。

特别提醒:完成工作后,为保护电热芯不易过早老化,一定要做降温处理:扳起热风头、温度调节旋钮数字归零、5分钟后再关闭机器的电源按钮,停止风机转动。遇到正工作中特别情况发生,比如突然停电

, 也一定要先扳起热风头, 再把温控旋钮归到零位, 然后再去考虑电源接通的问题。

三、自动休眠:

本机如果在十五分钟内无操作,将会自动进入休眠状态,以节省能量,(第十二分钟时自动停止加热, 第十五分钟时自动关闭电源),按(选择)键将重新启动。

操作注意:操作者可以对欲拼接的喷绘接片,取一些相同的布样,按上述程序进行操作试验,找出满意的温度和速度参数,再进行正式拼接操作。所拼接布面要保持平整,要保持接缝处地面的平坦(水泥或 瓷地砖等坚硬耐热质地为佳),为利于热拼压合。

四、注意事项:

使用本品时,要经常保证工作地面整洁,避免杂乱而导致意外。

工作环境要良好,并保持照明,不可在潮湿阴暗场地使用机器,不可用潮湿纸布擦拭机器。

工作场地,应当平坦并且地面强度足以安全支撑该机器的重量。

禁止以非正常操作方式使用机器;热风喷头所喷射热气不可长时间对着胶轮,防止使之烫坏。

工作完毕后要确定关闭总电源开关。

如工作中发生特殊情况,当停止使用机器,进行故障排除。

停机断电后,方可进行维修及更换零件,并使用标准通用工具进行拆卸。

为确保安全可靠的拼接,特别对初使用者,当取一些接片,按操作方法进行试验练习,当熟练后方正式 使用。

为安全着想,以及延长寿命,不可超限使用机器。

五、维护保养:

打开包装后,随即检查机器是否有损坏或缺少组件,如有,及时与我们取得联系。

原有包装请勿丢弃,搬运时要注意重新包好,运输应小心,减少震动。

经常性地用毛刷清刷热风口,使之保持清洁;

保持贮放场地干燥通风,以防生锈;

注意保持风机的吸气栅清洁,注意工作及贮放场地除尘,避免有异物堵塞,以保护加热系统。热风机不

在保修范围,请注意使用。

技术参数:

交流电压220伏/50赫兹;

最大消耗功率2000W,平均1500W;

加热温度:最高750度

可调工作温度50-500度;

加热输出温度:50-480

风量:实际:40-100%。风扇电压显示值:12-28

自动休眠定时:15分钟内无操作

可调自走拼接速度0.8-15米/分钟;

全重14公斤;

包装尺寸:47X31X32