

自动上料搅拌车 挖掘机两头忙 无级变速四驱装载机

产品名称	自动上料搅拌车 挖掘机两头忙 无级变速四驱装载机
公司名称	宁津县金宏机械有限责任公司
价格	65000.00/台
规格参数	中首重工:3 zl:5 山东:8
公司地址	山东省德州市宁津县东部新区
联系电话	15266970367 15266970367

产品详情

宁津县中首国际贸易有限责任公司主要生产经销（中首重工）系列：小型铲车，电动装载机，巷道装载机，轮式装载机，井下装载机，滑移装载机，小型挖掘机，挖掘装载机，四驱越野叉车、小型夯土机及机械液压配件等。

搅拌车是一种特殊车辆，并不是所有会开车的司机都会开搅拌车，如果操作不当会引起翻车、液压泵、马达、减速机过快磨损甚至出现严重后果。

起动搅拌车之前，应把搅拌筒操作手柄放在“停止”位置。搅拌车起动发动机后，应使搅拌筒在低速下转动10分钟左右，使液压油温升到20 以上后方可工作。搅拌车在露天停放时，装料前应将搅拌筒反转，将积水和杂物排出，以保证混凝土的质量。

搅拌车在运输混凝土时，要保证滑斗放置牢固，防止因松动造成摆动，在行进中打伤行人或影响其它车辆正常运行。搅拌车装运搅拌好的混凝土时，搅拌筒转速为2-10转/分，在运输过程中，平坦路面上搅拌筒转速保证在2-3转/分，行驶在侧倾坡度大于50的路面，或左右晃动较大的路面时，应停止搅拌旋转，待路况好转后再恢复搅拌旋转。

