

# XT-6 XT-8 XT-10型点火变压器

产品名称	XT-6 XT-8 XT-10型点火变压器
公司名称	西安顺泰热工机电设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	XT-6:82 × 70 × 70mm XT-8:100 × 92 × 78mm XT-10:100 × 93 × 75mm
公司地址	西安市长乐东路2999号京都国际
联系电话	029-62550911 15388634313

## 产品详情

### 一、概述

XT-6/XT-8/XT-10型点火变压器，可用于气体燃料、雾化的液体燃料的直接点火，广泛应用于工业窑炉及大中型灶具的点火。

该点火器的体积小，点火弧光能量大，性能可靠耐用，结构新颖，使用方便,防潮抗冻等优点，是一种工业、民用燃料点火器。

### 二、技术参数

1输入电压：220V ± 10%，50HZ

2 输出电压：

型号	XT-6	XT-8	XT-10
输出电压	2 × 6KV 15mA	8KV 20mA	2 × 5KV 20mA

3 弧光频率：100HZ

4 工作时间：放电时间不小于5分钟

### 三、壳体与安装尺寸

1 材料：冷轧钢板

2 尺寸表

外形尺寸	82 × 70 × 70mm	100 × 92 × 78mm	100 × 93 × 75mm
------	----------------	-----------------	-----------------

安装尺寸

6 × 80

6 × 100

6 × 95

### 3 安装尺寸图：五、点火针

1 点火杆前端材料0Cr25高温合金；

外部材质为;95瓷 ( Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ) ；

2 点火针外径 12/ 8/ 10 ；

安装固定端为M14 × 1.25。

点火针长度根据用户要求定制长度范围一般在0-1米之间

点火针发火端安装在燃烧器喷嘴前20~40mm处，燃气的烧嘴取较小距离或根据燃气压力调整。

### 六、使用

1 本产品根据用户的控制方式与能量大小要求选型使用。

2 每次点火时间不宜超过5分钟，点火时间一般是0-30s，点着后应及时断开电源或关掉电源开关。

3 点火杆前端采用特殊结构，用户不能将其锯断或是折弯使用。

4 点火线属于高压线，如果线不够长的话要进行连接加长，须选择耐压20KV的高压线，接头处用高压胶布进行封闭。

5 XT-6/XT-10属于双极输出，XT-8为单极输出