

西门子PLC模块安装编程参数

产品名称	西门子PLC模块安装编程参数
公司名称	深圳市图腾自动化科技有限公司
价格	1221.00/个
规格参数	西门子:西门子 CPU226:CPU226 德国:德国
公司地址	广东省深圳市宝安区西乡街道黄田环宇工业区B栋
联系电话	0755-33279241 13510411141

产品详情

西门子PLC模块安装编程参数，西门子一级代理商，西门子总代理商 西门子热线：135 1041 1141

S7-200 CPU 附加的模块个数

不同型号的CPU所带的扩展模块数目不同。

表CPU扩展模块连接个数CPU型号模块连接个数

CPU222

CPU224/224 XP7

CPU2267

表CPU扩展模块连接个数CPU型号特殊模块最大连接个数 -

CPU222

1

CPU224/224 XP7

3

模块的连接个数受 [电源预算](#)的限制。

CP 243-2 模块要占用两个模块的地址。

模块安装

每个S7-200 模块都自带一根带状I/O总线电缆，如果该电缆满足模块之间的安装宽度需求，可直接将该电缆插接在其它模块上的10针插槽内，如下图：

常问问题

如果 CPU 和扩展模块占用的安装长度超过了设备允许的范围，是否可以在导轨间分开安装？

可以。西门子提供一条长度为 0.8 m 的扩展模块总线延长电缆，订货号为 6ES7 290--6AA20--0XA0。一套 S7-200 系统中只能允许加一条总线延长电缆。

EM 277 等模块是否算在CPU能够附加的扩展模块数目内？

所有的智能模块都占用CPU连接的模块数，与普通模块一起计算个数。

CPU是否计算在扩展模块内？

顾名思义，扩展模块指在CPU本体上加挂的模块，而不包括CPU。

智能模块连接到CPU上是否有特殊位置的要求？

所有的S7-200 CPU从22版之后，任何模块都没有特殊的位置要求。