

为什么蒸汽发生器不加热

产品名称	为什么蒸汽发生器不加热
公司名称	广州市旭恩能源科技有限公司广塘第一分公司
价格	15800.00/台
规格参数	品牌:旭恩 型号:LSS0.1-0.7-Y/Q 锅炉:燃油蒸汽发生器
公司地址	广州市花都区新雅街广塘村十五大贤圳南自编58号首层
联系电话	020-29871681 13825011684

产品详情

为什么蒸汽发生器不加热

1.检查蒸汽发生器电路板是否损坏。电路板损坏时，交流接触器无法断电，加热也不会停止。更换电路板。 2.蒸汽压力（或温度）已达到设定值，因此停止加热。压力下降（或温度下降）后，电路将自动恢复工作；对于某些电加热蒸汽发生器，它具有保护功能，也就是说，持续加热会导致将一些温度开关安装在需要温度保护的位置，以激活保护功能并切断加热回路并使回路工作并切断回路。温度上升后加热水滴。 3.检查蒸汽发生器电路板是否损坏。电路板损坏时，交流接触器无法断电，加热也不会停止。更换电路板。 4.可以检查传感器和控制系统。如果使用温度开关控制加热，则温度开关的接点不好，或者控制加热管电源的继电器的接点不好，这也会导致温度控制失败。