

# 聊城高档写字楼摆闸方案公司-深圳铁军智能

产品名称	聊城高档写字楼摆闸方案公司-深圳铁军智能
公司名称	深圳市铁军智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区观澜镇观光路1006九星高新产业园2栋
联系电话	0755-23291686 13927481663

## 产品详情

深圳铁军智能公司是广东地区通道闸门禁解决方案最具实力供应商之一13927481663，造成摆闸故障原因可能性很多，下面[广州高档写字楼摆闸定制](#)厂家就来给大家讲讲摆闸在运行过程中会遇到的常见问题：

一、摆闸闸机开闸后不复位或一开到位后立即复位，当行人通行过后摆闸闸机不立即复位，延时一段时间后闸机才处于锁死状态或一开到位后立即复位，首先检测圆柱型光电开关及是否对通；有信号输出时主板上的指示灯会变亮，否则主板损坏；检查主板参数设置P08是否设置成带记忆

### 二、摆闸断电后闸机不动作

1、检测干电池的电压(不低于DC9V)

2、检查线路是否松动或脱焊，检测电源板的CON1端子的MA、MB两端子的电压输出(DC12V)，否则摆闸掉电控制板损坏

### 三、摆闸断电后摆臂不限位及上电后摆臂反转

1、检测干电池的电压(不低于DC9V)

2、检查线路是否松动或脱焊，检测掉电控制板的CON1端子的MA、MB两端子的电压输出(DC12V)，否则掉电控制板损坏

3、分别检测摆闸左、右开到位限位光电开关及主板

4、机芯间隙过大，导致摆臂晃动使挡光片发生移动，摆闸上电后没先检测到限位信号导致电机反转。用深色不透明物体隔断一下限位光电开关上的光耦即可正常

#### 四、摆闸联机使用时一隔断圆柱型光电开关就开闸

- 1、检查摆闸联机线是否没有一一对应相连接
- 2、检查主板的菜单功能设置，P04菜单设置功能选择(详细情况请参照菜单调试说明)

#### 五、摆闸联机时开闸两台闸机不同步

- 1、两台摆闸闸机时间设置不同，参见系统参数设置操作说明
- 2、检查联机线，线路是否松动或脱焊

对于摆闸运行中出现的上面问题，我们对于它的故障情况以及故障问题都做了具体的解析。若是您需要了解更多的摆闸问题，可以和铁军智能[高档写字楼摆闸批发商](#)的工作人员进行联系。他们会针对您的问题给出专业的解答。

公司名称：深圳市铁军智能科技有限公司

广州高档写字楼摆闸定制：<http://www.cntjzn.com>

联系人：范先生

联系电话：0755-23291686

手机号码：13927481663

QQ：363598271

邮箱：363598271@qq.com

地址：深圳市龙华新区观澜镇观光路1006九星高新产业园2栋