

# 新郑机场地磅孟庄地磅华南城地磅价格

产品名称	新郑机场地磅孟庄地磅华南城地磅价格
公司名称	郑州大衡衡器设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	郑州大衡衡器:SCS
公司地址	郑州市二七区石柱路西、郑航北路南2号楼1单元12层1213号
联系电话	0371-55655605 15617511663

## 产品详情

新郑机场地磅孟庄地磅华南城地磅价格

### 一、安装准备

在数字汽车衡安装前，必须先做好以下检查工作：

a)检查传感器：包括数量，地址，型号，量程等。

清点数量是否够，型号是否一致，所用的传感器是否满足汽车衡的量程要求。所用传感器的地址有无重复，（查看传感器的地址号）。如果出现地址重复则需要将其中一个传感器的地址修改。

b)查秤台：检查秤台是否满足要求。

c)检查接线盒：检查接线盒是否是数字接线盒。

d)编角位号：角位是指传感器的安装位置，在传感器安装前应先对角位编号，编号顺序凭个人习惯，只要便于记忆即可，对于数字式汽车衡，建议从某一角位开始按顺时针或逆时针方向编为1，2，3...，如图12所示：

图12 角位编号示意

### 二、安装数字传感器

分两部分完成；1) 安装传感器，2) 联接并检查连线。

#### 1. 安装传感器

将确认无地址重复的数字传感器按角位号逐个安装到秤台上，并记录下每个角位的安装的传感器的地址

。为了便于记忆和调试参数设置和查看，建议将数字传感器按地址由小到大的顺序依次安装在1，2，3，4...号角位。

## 2. 联接并检查连线

将数字传感器接入接线盒，并检查连线；按要求连接总线，将每个数字传感器按前面讲的接线方法接入接线盒，检查接线是否正确：看电源线是否接对，如果是四线制数字传感器，需查看9芯传感器插头是否做了2、3短路，4、5短路连接；六线制数字传感器需检查信号线是否符合“发对收”的原则，确认无误后再将总线插头接入仪表传感器接口。

## 三、数字汽车衡的调试

完成了数字传感器安装后，便可以开始调试工作。调试工作一般分：数字传感器参数设置、秤台调平和角差修正，再完成汽车衡的标定。

### 1.设置传感器参数

设置传感器参数主要即设置仪表中与数字传感器相关的参数，包括:传感器的类型(DtP),传感器数量(Dno),分配各角位传感器的地址,同时也是考验安装工作的一个步骤。

设置数字传感器参数有两种方法：手动设置和自动设置。

推荐使用自动设置的方法。

郑州大衡衡器设备

2018.01.05