

手动升降杆 自锁式升降杆 天线升降杆 琛宝制造

产品名称	手动升降杆 自锁式升降杆 天线升降杆 琛宝制造
公司名称	常州市琛宝金属制品有限公司
价格	3600.00/套
规格参数	节数:可定制 闭合高度:可定制 伸展高度:可定制
公司地址	常州市武进区洛阳镇天井村
联系电话	0510-83956527 13357909910

产品详情

应用优势：设计合理，结构简单，经济适用，手控升降，操作方便，省时省力。

应用领域：电台 电视台安装带云台的现场转播车。也可架设载地面，山地和城镇高层建筑上，可代替铁塔，并能取与铁塔通用的效果。

抗风能力：采用铝镁合金和航空钢丝绳，可承受8级大风，确保通讯畅通。此杆采用三个拉线盒和地脚钉固定。

表面处理：硬质氧化，最大限度增加铝镁合金型材强度。

定制性能：总升高度，收藏高度，安装方式均可定制。

美观耐用：国内首款升降杆内部走线生产，设备控制线和电源线固定在升降杆内部，美观程度和使用性能更胜一筹。

使用说明：1：架设天线杆时首先选好安装地点，把地脚钉分别打入地内每120°一个地脚钉，各距天线约6米，挂好拉线盒并分别将第一拉线挂在第一节天线杆卡勾上，三根线同时拉紧，并要保持天线杆与地面保持垂直。

2：第一根拉线杆拉紧后，再将拉线盒的第二根和第三根线挂在天线的第四节和第八节卡勾上，再把二、三根线全部拉出，在摇起天线杆的同时，要用人拉住二、三根线，使其保持天线杆载上升时与地面垂直。

3：当天线杆升到12米，15米时，第二节管上有明显刻度，即停止上升，同时拉好紧线，调整天线杆与地面的垂直度。

4：当天线杆需要注油和移动时，在降下天线杆时，首先开锁，右手把住手柄，抬起刺轮爪，缓慢向逆时针方向转动手柄即可

售前承诺：以客户需求为根本，接受产品OEM生产需求。根据客户提出的总高，闭合高度，抗风能力，垂直承载，偏载，升降时间，偏摆要求，电源形式，重量，安装方式等参数要求，量身定制产品

售后服务：可安排技术人员指导安装。一年包换，三年保修，终身维护。