

# 高原用20KW柴油发电机什么价格J20PM

产品名称	高原用20KW柴油发电机什么价格J20PM
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	机油容积：:5.5L
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

高原用20KW柴油发电机什么价格J20PM意欧鲍柴油发电机的启动全过程是怎样的，了解这些能帮助大家更好的进行发电机组的操作。下面我们来看一下柴油发电机组从预热到启动的过程的三个步骤：预热、上电、启动。

1、预热。装有预热器的机组，在启动前，人员可根据环境温度决定是否机组进行预热操作，带预热按钮的控制屏可控制发动机启动加热进行工作，以达到预热目的。

2、上电。将控制屏钥匙开关从OFF打向ON位置，观察到面板上仪表背景灯亮，表示控制屏已上电，同时机组燃油处于打开状态，带电子调速控制器或电喷型机组的控制器也处于工作状态。

3、启动。部分机组控屏具有怠速/全速转换开关，用户可根据实际的需要，选择是否怠速启动或者是全速一次性启动。通常怠速运行时间不宜超过5分钟，机组切勿长时间在怠速状态下运行。

防止燃油泄漏，发生爆炸。机器一体完整的封闭性，和绝缘保护罩的设计，起到了更好的降噪效果。高原用20KW柴油发电机什么价格J20PM静音柴油发电机配有软胶手启动手柄，独特设计，免受从不同方向启动时机器刮伤。专利款油箱盖，有心设计

静音柴油发电机组带载能力下降主要原因有：

- 1、空气过滤器太脏，吸入空气不够，这时须清洗或更换空气过滤器；
- 2、燃油过滤装置太脏，喷油量不够，须更换或清洗；
- 3、点火时间不正、须调整。

柴油发电机组的一些零部件也会影响柴油发电机组功率变化：

因为柴油发电机组的动力部分柴油机在工作时，许多零件在一定的负荷下以很高的速度相对滑动或转动

，如活塞与缸套、曲轴与轴承等。这些零件的表面虽然有不同程度的润滑，但随着工作时间的增加，相互接触的表面必然由于磨擦而产生磨损，逐渐破坏了原来的尺寸和几何形状。这种正常的磨损常称之为“自然磨损”，实际上是不可避免的。还有柴油机功率的大小和空气量及所能燃烧的柴油量也有一定关系。与此同时空气的温度、湿度也会影响柴油机的功率，空气的温度高，湿度大也会使柴油机的功率降低。

型号：J20PM

发电机参数

额定功率：20KW  
 \*大功率：22KW  
 额定频率：50HZ  
 额定电压：220/380V  
 结构类型：静音式  
 功率因素：0.9/1  
 相数：单/三相  
 发电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

绝缘等级：F  
 启动方式：电启动  
 燃油型号：0#或-10#柴油  
 调速方式：电子调速  
 发动机品牌：UOPBO意欧鲍  
 冷却方式：水冷  
 额定转速：3000r/min  
 缸体结构：四缸、四冲程  
 燃烧系统：直喷式  
 控制装置：ECU

消音装置：  
 发动机型号

工业消音器  
 J-D22T

耗油量：205g/kw.h  
 油箱容积：55L  
 机油容积：5.5L  
 过载能力：100%/1h  
 缸径\*行程：4\*82\*79mm  
 发动机功率：50HP  
 压缩比：19:1

整机参数

工作时间：10-15H  
 噪音 (db) 7M：60-78  
 燃油表：有  
 整机超载保护：有  
 自动过载保护：有  
 电压表：有  
 输出指示灯：有  
 机器重量：380/420kg  
 外形尺寸：1480\*780\*1020mm  
 电磁控油阀：有

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护；  
 启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；  
 德国工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：\*\*\*\*认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997