

# 双缸四不像车价格低物美价廉

产品名称	双缸四不像车价格低物美价廉
公司名称	济宁经济开发区程顺环卫设备有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁经济开发区疃里镇盛庄村西580米
联系电话	15864541355

## 产品详情

### 双缸四不像车价格低物美价廉

奕源厂家直销双缸四不像车，四不像车应用范围广可以在田地间操作：可以在田地里运输化肥、小麦、花生、高粱、大豆、玉米等等.在矿山上运送泥土、土方、沙子、矿石等货品。

车辆起步气压达到0.81Mpa，起步采用1档。起步时应先挂档后踩油门踏板，不许边踩油门边挂档，不许先踩油门后挂档，不许踩着制动踏板或者还未松开手制动就踩大油门。换档手柄置于行驶档位，应慢慢踩下油门。车辆行驶中尽量避免超过12°的高坡或低谷，连续工作期间的温度不得超过120℃，以保证变速器润滑良好。如果车辆装有带下坡制动器的液力自动变速器汽车，空车下8-10的坡度时，可以用Z档位行驶；满载下8-10的坡度时，用L档位行驶。否则自动变速器油温升高，使用性能下降。若是汽车下坡行驶需要利用发动机制动或是爬慢长坡时，变速器可能在三档与档之间反复升档降挡，此时应将档开关切断，待脱离上述工况后，再把档开关接通。当变速器从低档区向区（或由区向低档区）换档时，禁止越档操纵。并且这个时候这个时候不应再猛烈地加踩油门，否则将使自动变速器尤其是换档离合器、制动器的摩擦元件受到严重损坏。

器皿中的液压油倒置：从油箱中取出液压油与规范液压油别离盛放在两个巨细相同的通明玻璃瓶中，塞上瓶口。将两个瓶子并排放好，倒置，假如被测的液压油在瓶子中的气泡比规范油液在瓶中的气泡上升的快，阐明液压油粘度比规范液压油粘度低;反之，则粘度较高。假如两个瓶子中的液压油气泡上升的速度挨近，则阐明粘度类似，不需求稀释。

双缸四不像车玻璃板歪斜法：拿一块洁净的玻璃板，水平放好，将取出的液压油滴一滴在玻璃上，一起周围滴一滴规范液压油，歪斜玻璃板并调查流速和活动间隔。假如被测液压油的流速和活动间隔都比规范液压油大，阐明其粘度比规范油液滴，反之则较高。在众多液压系统故障中，70%的因素都是由液压油污染、蜕变等形成的，液压油问题不行小觑，所以各位矿用四轮车车主莫因小失大，因小失大。车厢举升困难。其主要原因为油箱中油量不足。一是油箱滤网或管路严重堵塞；油泵有故障；不供油；举升开关（通大气）堵死，分配阀回油阀卡死在回油阀位置；溢流阀严重失调，高压油泵渗漏；举升缸及限位阀犯卡，使通往分配主阀的气路长期接通；以及储气筒气压不足；取力器、油泵齿轮工作；液压油不清洁、杂质卡死分配阀等所致。判断时，若液压系统中管路堵塞应检查进油、回油口及油箱过滤器是否堵塞。若液压油太脏、应更油；清洗滤网是否油路畅通；二是分配阀杆严重磨损，使阀杆与阀体内孔的配合间隙增大，造成齿轮泵泵来的高压油从此间隙内泄回油箱。这时应更换并从新配对研磨。车厢升举缓慢无力有窜动。有空气进入液压系统，这一般为回油路不畅通，举升缸摩擦阻力过大；举升缸限位阀密合不严或失调，举升缸密封圈密封不严、磨损后工作效率下降，油箱油量不足、齿轮泵达不到规定的排油量，以及管路严重堵塞或存在

泄漏等。首先观察液压油箱打开时、液面有无大量气泡溢出，然后将齿轮泵进油管路各处接头拧紧。再检查油管有无裂损，清洗液压油箱和滤网，再松开液压缸进油管螺母排除空气、试举升货厢看是否排除，否则可能是液压油泵油封漏气，必要时更换油封。

有意向购买双缸四不像车四驱矿用车真挚迎接各界同伙来我公司洽商互助。