

万向转动钢铰支座厂家直销

产品名称	万向转动钢铰支座厂家直销
公司名称	衡水清中工程材料科技有限公司
价格	400.00/套
规格参数	品牌:中清 型号:齐全 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区
联系电话	18131822870

产品详情

[万向球铰支座]万向滑动铰支座安装注意事项

- 1、万向转动球铰钢支座是制造厂总装后整体发运的，安装前应面检查，看零部件有无丢失、损坏。安装型号是否正确。检查以施工图为准。
- 2、对没有位移标记的支座，还应对其上、下支座板的四边划注中心线以便安装时找正。
- 3、万向球铰支座安装前应将预埋板先按准确位置预埋好，待混凝土达到强度后再装支座，预埋板应调好水平，并保证平面位置和标高，预埋板四角的高度差应小于2mm。预埋板必须安装在垫石上(垫石用不低于C40标号的混凝土)
- 4、支座与结构下部预埋钢板采用焊接连接，焊接时不应连续施焊，要采用跳跃式断续的焊接方式逐步焊满周边，以避免万向球铰支座焊接时局部温度过高而使支座或预埋钢板变形过大。
- 5、梁体支座部位的混凝土要求平整干净，好局部采用钢模板，梁底与支座间垫层2~3mm厚的橡胶板，以便于拆卸。
- 6、用高强度螺栓将上支座板与锚栓连接，并用大于500mm的搬手人力拧紧后，浇注梁体前需再次检查支座的安装方向，位移量调节和水平是否符合要求，如不符合要求，再次调整。
- 7、待梁体达到强度后，拆下支座上下座板间的连接装置。