

10千瓦静音柴油发电机声音小

产品名称	10千瓦静音柴油发电机声音小
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/1 .
规格参数	相数:单相 三相
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

10千瓦静音柴油发电机声音小

柴油机驱动发电机运转，将柴油的能量转化为电能。在柴油机汽缸内，经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合，在活塞上行的挤压下，体积缩小，温度迅速升高，达到柴油的燃点。柴油被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装，可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机会输出感应电动势，经闭合的负载回路能产生电流。

10千瓦静音柴油发电机声音小

静音柴油发电机在启动时有声音不转原因;

柴油发电机组正常运转的先决条件是雾化良好的柴油能准确及时地燃烧室内，并且燃烧室里的压缩空气要达到祖国的温度才能着火、爆发。

要满足这两个条件，必须在柴油机启动时要有足够高的转速和使气缸内与一定的温度，柴油发电机组不能启动时，应从启动工作、柴油机燃油供给系统和压缩等方面寻找原因，从以下方面咨询的考虑问题所在，从而解决问题的本质。

另外是一个机器的启动转速问题也会导致整个问题的发生，启动转速低，对于手摇启动的柴油机来说，应逐渐加大转速，然后将减压手柄扳到非减压位置，使气缸内有正常的压缩，如果减压机构调整不当或气门顶住了活塞，往往会感到摇车很费力，其特点是曲轴转到某一部位转不动了，但能退回来。

【公司名称】上海欧鲍实业有限公司 【公司地址】上海市宝山区金宝路188号

【技术热线】 13020198138

【销售热线】 021-51987644

10千瓦静音柴油发电机技术参数：(大泽动力TOYOTI)

- 1、产品编号 TO14000ET
- 2、功率因素 1
- 3、款式 静音
- 4、功率因素 1
- 5、额定功率 10KW
- 6、*大功率 11KW
- 7、品牌 大泽动力TOYOTI
- 8、额定电流 45A
- 9、额定电压 220|380V
- 10、相数 单相|三相
- 11、频率 50HZ
- 12、噪音水平 60-65分贝
- 13、启动方式 电启动（选配全自动）
- 14、净重 230KG
- 15、额定转速 3000RPM
- 16、发动机型号 EV80（TOYOTI）
- 17、压缩比 24：1
- 18、额定转速 3000（r/min）
- 19、油箱 28L
- 20、耗油量 210 G.KW.H（满负载）
- 21、超载保护装置 有
- 22、连续工作时间 8H（满负载）
- 23、发动机类型 V型、双缸、四冲程、风冷、直喷式

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| 24、绝缘等级 | F级 |
| 25、款式 | 静音（灰黄.白） |
| 26、燃油型号 | 0号柴油（夏）-10号柴油（冬） |
| 27、尺寸 | 1060*610*670mm（不含轮子/长*宽*高） |
| 28、20尺柜子 | 25台 |
| 29、40尺柜子 | 50台 |
| 30、60尺柜子 | 125台 |
| 31、认证 | CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL |
| 32、工作环境温度 | -25 ~ 40 |
| 33、电压表 | 有 |
| 34、润滑油型号 | CD级以上或SAE10W-30、15W-40 |
| 35、随机附件 | 说明书、保修卡、合格证、安装工具、等易损配件 |
| 36、自动调速，手推轮子，控油装置 | |

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997