

1500W单相220V曝气涌浪池塘增氧机

产品名称	1500W单相220V曝气涌浪池塘增氧机
公司名称	温岭市建超电机厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温岭市大溪镇应钱村153号
联系电话	86-15005865343 15005865343

产品详情

曝气涌浪式增氧机(1500W单相220V曝气涌浪池塘增氧机)介绍如下：1、促进养殖水体自净能力。

2、防止“翻塘”惨剧发生！原因如下：3、万变不离“成本”。

曝气涌浪式增氧机的正确使用：

1、确定装载负荷。一般根据水深、面积和池形来确定增氧机类型和负荷。

2、确定安装位置。增氧机应安装在池塘中央或偏上风的位置，距离池堤5米以上，并用插杆或抛锚固定。

3、确定开机时间。增氧机一定要在安全情况下运行，并结合池塘中鱼的放养密度、水质条件、生长季节、天气变化、增氧机负荷等因素来确定运行时间和时机，做到起作用而不浪费。

4、增氧机的检修保养

检修时应把整机放置在干燥平地上，逐个拆卸浮筒支杆、减速箱、叶轮轴、电机等。电机应用欧兆表检查绝缘情况，并检查接线柱等是否安全牢固，电线是否有损坏；减速箱要逐个检查齿轮、轮轴等磨损情况，及时整修更换，油封、轴承是否完好，如有破损应预更换，拆卸后要加注机油；叶轮要清除附着物与锈斑，叶片等如有变形应予整修除锈，并涂防锈漆；支杆与紧固件应除锈涂漆；螺纹也予修整；检查浮筒是否有破损，若有应及时焊补涂漆。各零部件经检修后应放置在防潮地方，以免锈蚀，需用时再安装成机。增氧机应在每年用后对整机进行维修保养，以保证来年正常运转使用。